

Manualul electricianului

Cuprins

1	Cerinte lucrare de cablare	4
1.1	Documentatie tehnica pentru lucrari de cablare	
1.2	Codarea cablurilor.....	7
1.3	Separarea cablurilor	7
1.3.1	MCT Brattberg RGSR	7
1.3.2	ROXTEC RGS.....	18
1.3.3	RISE	20
1.4	Mansoane de cabluri	35
1.5	Fixare cabluri	36
1.6	Alegerea blocurilor de montaje cabluri	36
1.7	Cabluri din interiorul tevilor	46
1.8	Deteriorarea cablurilor	46
1.9	Depozitul de cabluri la bord	46
2	Tragerea cablurilor	47
2.1	Introducere.....	47
2.2	Reguli privind tragerea cablurilor in atelier si pe nava	47
2.3	Etapele necesare conectarii cablurilor	49
2.4	Concepte generale	50
2.5	Cerinte generale privind tragerea cablurilor	52
3	Conectarea echipamentului	53
3.1	Fisa de lucru	53
3.2	Inceputul lucrarii de conectare	53
3.3	Motoare de conectare	54
3.4	Etichetarea cablurilor	58
4	Impamantarea echipamentelor si conditiile EMC	59
4.1	De ce ?.....	59
4.1.1	Generalitati	59
4.1.2	Impamantarea principala de referinta.....	59
4.1.3	Protectie pamant (PE)	60
4.1.4	Instrumentare / Siguranta de impamantare intrinseca (IE/IS)	60
4.1.5	Legarea	60
4.2	Cablarea	61
4.2.1	Terminatiile cablurilor	61
4.2.1.1	Ansamblul de cabluri	61
4.2.1.2	Terminatii	62
4.2.1.3	Conductori de rezerva	62
4.3	Cablul de prindere cablare si ecran / conexiuni impamantare	62
5	Sertizate de conectare elemente; Cupluri de fixare pe conexiuni	66
5.1	Metoda de sertizat	66
5.2	Cuplu maxim de fixare pentru conexiunile de pe terminalele de echipamente electrice	66
6	Instructiuni de iluminat.....	67
6.1	General	67
6.2	Sistemul AC 220 V în cabine, sala de mese, camera mașinilor, posturile de comandă, depozite si locuri de munca	67

7	Cupru si fibra optica. Instalare si specificatii de testare	68
7.1	Depozitarea instalatiilor de cabluri	68
7.2	Instalarea cablurilor	69
7.2.1	Cablurile simetrice de instalare sunt destinate unei singure instalari.....	69
7.2.2	Ansamblul lipiturii	70
7.3	Pericol fibre optice	84
7.3.1	Forta de tractiune cabluri fibra optica	84
7.4	Raza de indoire	87
7.5	Securitate	91
7.6	Reteaua de management cablu (cupru sau fibra)	91
7.7	Conectarea cablului de instalare si modulul de conectare	92
7.8	FM45, priza RJ45 – montabila.....	97
7.9	Probleme caracteristice sistemelor de cablare generice	100
8	Codul culorilor	101
9	Puntea EMC	102
9.1	Plan de penetratii critice si a zonei de sudura	110
9.2	Orientări și cerințe privind reducerea efectelor electromagnetice ale instalațiilor electrice de pe vase	118

1. CERINTE LUCRARE DE CABLARE


1.1 Documentatie tehnica pentru lucrarea de cablare

Urmatoarea documentatie este necesara pentru a incepe lucrarea de cablare:

- Documentatie tehnica privind informatii despre cabluri, vezi Tabel jurnal de cabluri Anexa 1 (pagina xx)

Informatii tehnice privind caracteristicile unui cablu, prezentate in Jurnalul cablurilor consta in: codul cablului, tipul cablului, sectiunea transversala[mm²], cantitate (numarul de cabluri), limite de instalare (de la-pana la), lungimea instalata la lungimea dintre mansoane [m], comentarii (de obicei se prezinta lungimea masurata a cablului dar este posibil sa apara unele alte observatii, de exemplu: schimbarile cablurilor din sectiunea de trecere).

Cateva exemple Plan de rutare cablu gaze si petrol IV numai pentru referinta



1.2 Codarea cablurilor

Informațiile privind numerotarea cablurilor se referă la

- Numarul panoului de distributie
- Numarul sectiunii etc

1.3 Separarea cablurilor

Separarea cablurilor se face conform cu normele pe care va rugam sa le consultati in cerintele standard KN1230 si DNV.

1.3.1 MCT Brattberg – RGSR care sunt pentru zonele cu deficit mare, a se vedea E0811.02 treceri critice Fisele 1 si 2


Sistemele Brattberg au cateva caracteristici adaugate. Ele au indici de fum extrem de mici, rezistenta la explozie, rezistenta la cele mai multe din substantele chimice, radiatii gamma, variatii de temperatura si atacuri ale rozatoarelor. Sistemul pastreaza de asemenea integritatea izolatiei fonice a peretilor si nu este dislocat de vibratii. Exista chiar si versiuni speciale care protejeaza impotriva EMC. Controlul calitatii este riguros și este certificat în conformitate cu ISO 9001.


RGSR este utilizat in puncte si pereti etansi care sunt supusi unor grade mari de deformare. Adicional, marginile rotunjite previn craparea rezistentelor. Raza marginilor este de 70 mm pe alt standard de modele RGS de cadre: 2, 4, 6 si 8. RGSR poate fi utilizat in cadre multiple. Pentru diagrame de greutate si detalii despre instalare, singur sau in cadre multiple contactati MCT Brattberg.




Garnituri de etansare cabluri

Gama noastră de garnituri de etansare cabluri au diametrul interior pentru cabluri între 4 și 100 mm. Este important ca o etansare să aibă mărimea potrivită, în ceea ce privește cablul, pentru a asigura o izolare propice. Măsurati diametrele cu atenție și selectați etansările conform tabelului. Etansările se aleg având în vedere lățimea acestora (A) și diametrul trecerii (B). Astfel, o etansare cu o lățime de 15 mm și un diametru gaură de 4 mm este menționată ca 15 / 4.






Right



Wrong



Wrong

Cablu / Teava	A							B	Greutate in grame						
Diam. mm	15	20	30	40	60	90	120		15	20	30	40	60	90	120
3,5 – 4,5	15/4	20/4						4	10	18					
4,5 – 5,5	15/5	20/5						5	10	18					
5,5 – 6,5	15/6	20/6						6	10	17					
6,5 – 7,5	15/7	20/7						7	10	17					
7,5 – 8,5	15/8	20/8						8	9	16					
8,5 – 9,5	15/9	20/9						9	8	15					
9,5 – 10,5		20/10						10		14					
10,5 – 11,5		20/11						11		13					
11,5 – 12,5		20/12	30/12					12		13	36				
12,5 – 13,5		20/13	30/13					13		12	36				
13,5 – 14,5		20/14	30/14					14		11	35				
14,5 – 15,5		20/15	30/15					15		10	34				
15,5 – 16,5		20/16	30/16					16		9	33				
16,5 – 17,5			30/17					17			31				
17,5 – 18,5			30/18					18			30				
18,5 – 19,5			30/19					19			28				
19,5 – 20,5			30/20					20			27				
20,5 – 21,5			30/21					21			25				
21,5 – 22,5			30/22	40/22				22			24	57			
22,5 – 23,5			30/23	40/23				23			22	57			
23,5 – 24,5			30/24	40/24				24			21	54			
24,5 – 25,5				40/25				25				54			
25,5 – 27,5				40/26				26				50			
27,5 – 29,5				40/28				28				47			
29,5 – 31,5				40/30				30				42			
31,5 – 33,5				40/32	60/32			32				37	131		
33,5 – 35,5				40/34	60/34			34				32	127		
35,5 – 37,5					60/36			36					122		
37,5 – 39,5					60/38			38					116		
39,5 – 41,5					60/40			40					110		
41,5 – 43,5					60/42			42					104		
43,5 – 45,5					60/44			44					98		
45,5 – 47,5					60/46			46					91		
47,5 – 49,5					60/48			48					84		
49,5 – 51,5					60/50			50					77		
51,5 – 53,5					60/52			52					61		
53,5 – 55,5					60/54			54					59		

Etansari pentru cabluri / tevi 49,5 – 69,5 diametru acum disponibil numai in gama de etansari aditionala

69,5 – 71,5						90/70		70						204	
71,5 – 73,5							120/72	72							494
73,5 – 75,5							120/74	74							485
75,5 – 77,5							120/76	76							472
77,5 – 79,5							120/78	78							462
79,5 – 81,5							120/80	80							448
81,5 – 83,5							120/82	82							437
83,5 – 85,5							120/84	84							425
85,5 – 87,5							120/86	86							415
87,5 – 89,5							120/88	88							403
89,5 – 91,5							120/90	90							385
91,5 – 93,5							120/92	92							368
93,5 – 95,5							120/94	94							360
95,5 – 97,5							120/96	96							351
97,5 – 99,5							120/98	98							332
99,5 – 101,5							120/100	100							313

NOTA:


Etansarile sunt furnizate in jumatati.

Sunt necesare doua etansari pentru a izola un cablu/o teava.

Invelisuri de ajustare



Etansarea aditionala devine completa cand este adaugata insertia, pentru a da 5 marimi diferite ale etansarii




Insertiile vor fi indepartate si fixate pe modulul principal pentru a obtine diametrul cerut.



Localizatorii unici nu asigură doar o ancoră sigură pentru insertii, ei permit, de asemenea, scoaterea și înlocuirea pentru a obtine diametrul necesar.



Insertiile sunt marcate cu un diametru. Selectați diametrul necesar și fixati-l in modulul principal.



Modulul complet oferă o calitate, un modul de inserare cu adevarat flexibil.



Toate foliile de inserare ar putea fi indepartate pentru a obtine cel mai mare diametru.

Cablu sau tevi Diameter (mm)	Referinta etansare	Greutate Grame / half
3,5 – 8,5	20/ 4 – 8	23
8,5 – 13,5	20/ 9 – 13	24
13,5 – 18,5	30/14 – 18	46
18,5 – 23,5	30/19 – 23	43
23,5 – 28,5	40/24 – 28	71
28,5 – 33,5	40/29 – 33	63
33,5 – 38,5	60/34 – 38	150
38,5 – 43,5	60/39 – 43	139
43,5 – 49,5	60/44 – 48	126
49,5 – 59,5	90/50 – 58	348
59,5 – 69,5	90/60 – 68	321

Piesa de ajustare este disponibila in 11 module de dimensiuni, fiecare dimensiune oferind 5 diametre ajustabile și un total de 55 de insertii inspectabile.

Etansarile sunt furnizate in jumatati.
Sunt necesare doua etansari pentru a izola un cablu/o teava.



P20/8

Plug 8mm dia.
Fits AddBlock 20/4-8



P20/8

Plug 8mm dia.
With wrap-around casing

W-20-8/13

Fits AddBlock 20/9-13



P30/18

Plug 18mm dia.
With wrap-around casing

W-30-18/23

Fits AddBlock 30/19-23



P40/28

Plug 28mm diam.
Fits AddBlock 40/24-28



P60/38

Plug 38mm dia. Fits in AddBlock 60/34-38



AddBlock/Plug & Wrap



P60/38

Plug 38mm dia.
With wrap-around casing

W-60-38/43

Fits in AddBlock 60/39-43
With additional casing

W-60-43/48


Fits in AddBlock 60/44-48

Dopurile si invelisurile sunt folosite pentru a converti o etansare intr-una de reze

Garnituri de etansare de rezerva

Spatiul nefolosit din rama este umplut cu piese de rezerva solide. Folosirea pieselor de rezerva permite actiunea de a monta cablu nou pe viitor. Au denumirea de A/0. Piese se identifica dupa latime (A) urmata de indicatia /0 (care indica solid).

O piesa cu latimea si inaltimea de 15 mm se identifica 15/0.



PIESE REZERVA		
Marime Latime(A)=Inaltime(A)	Desemnare piesa	Greutate in gram
5x5 numai in benzi de 24buc	24x5/0	58
10x10 numai in benzi de 12buc	12x10/0	113
15x15	15/0	20
20x20	20/0	38
30x30	30/0	84
40x40	40/0	150
60x60	60/0	338
90x90	90/0	766
120x120	120/0	1374
180x180	180/0	2990

Garnituri de tip U

Garnitura de tip U se foloseste pentru convertirea dimensiunilor externe ale garniturilor de etansare, pieselor de ajustare si garniturilor de rezerva in marimea modulara ulterioara.


Spre exemplu o garnitura de etansare de 30/15 poate fi largita positionand-o intr-un U40 si un U60, rezultand noua dimensiune de 60/15.

Dimensiune	A	B	C
U 30	30	20	15
U 40	40	30	20
U 60	60	40	30
U 90	90	60	45
U 120	120	90	60

Combinatii de garnituri de tip U

Folosind garniturile de tip U este posibil sa creasca gama de garnituri de rezerva. Incepand cu un 20/0 si gama completa de garnituri de tip U se pot converti urmatoarele.

Garniturile de tip U se livreaza in jumatati. Este nevoie de doua garnituri pentru a creste dimensiunile externe.



Componente

Tablite separatoa re

Se plaseaza intre fiecare rand de garnituri. Tablitele fac instalarea mai usoara, cresc stabilitatea si ancoreaza garniturile in rama.

Tablitele se gasesc confectionate din otel inoxidabil, aluminiu sau bronz.



Tabla de compresare

Se insereaza deasupra randului de garnituri din varf. Cuiul se strange pentru a comprima sistemul permitand instalarea chitului de etansare STG. Fabricat din GRR, fibra de sticla si poliester armat.



STG-Chit de etansare capat

Instalat intre tabla de compresare si partea de sus a ramei, completand izolarea. Fabricat de Lycron cu otel galvanizat moale sau accesorii din otel inoxidabil.

Folosit ca alternativa pentru tabla de compresare si chitul de etansare STG poate fi de asemenea plasat oriunde in interiorul ramei. Fabricat de Lycron cu otel galvanizat moale sau accesorii din otel inoxidabil..



PTG-Chit de etansare

Greutate in kg			
STG	PTG	Tabla compresare	Tablita
0,60	0,82	0,24	0,13

Accesorii

Lubricant
For Pressure Tight Installation

Packing Tool
Holds Cable/pipes During Partial Installations

Block Selector
For Cable/pipe Measurement

End Packer Puller
For Re-entry Into System

Ring Spanner
For End Packer & RGP Installation

Quick release Spanner
For Compression Plate Installation

Cable Separator
Support Cables During Installation

Blanking Plate
Seals Frame Prior To Block Installation

1.3.2 ROXTEC

Rama Roxtec RGS este o rama de metal disponibila în regim de cate o deschidere sau în combinații cu mai multe orificii în lățime și înălțime.

A se utiliza cu componentele Group RM

- Atasament prin sudare
- SE PPS accesoriu disponibil pentru sigilii de tevi din plastic

S Frame


Rame	Deschizături rame	Spatiu impac (mm)	Dimensiuni externe (D=60mm)		Greutate		Art. Nr.
			HxW (mm)	HxW (in)	(kg)	(lb)	
S 6x1 primed	1	180x120	238x141	9.370x 5.551	3.3	7.363	S006000000112
S 6x2 primed	2	180x120	238x271	9.370x10.669	5.5	12.147	S006000000212
S 6x3 primed	3	180x120	238x402	9.370x15.827	7.7	16.909	S006000000312
S 6x4 primed	4	180x120	238x532	9.370x20.945	9.8	21.671	S006000000412
S 6x5 primed	5	180x120	238x663	9.370x26.102	12.0	26.455	S006000000512
S 6x6 primed	6	180x120	238x793	9.370x31.220	14.2	31.217	S006000000612
S 6x1 AISI 316	1	180x120	238x141	9.370x 5.551	3.3	7.363	S006000000121

Chitul de etansare Roxtec este folosit pentru rame cu spatiu presgarnitura rectangular fara compresie incorporata. Comprima si instalatiile de cabluri, tevi, module si tablite.



Chit	Dimensiuni externe		Greutate		Art. No.
	W (mm)	W (in)	(kg)	(lb)	
Chit 120 galv	120	4.724	0.8	1.764	ARW0001201018
Chit 120 galv AISI 316	120	4.724	0.8	1.764	ARW0001201021

Tablitele separatoare Roxtec se folosesc pentru rezistentele de iesire impotriva fortelor exercitate asupra cablurilor si tevilor. Pentru a fi inserate intre randurile modulelor din ramele cu spatiul presgarnitura rectangular si fara compresie incorporata.



Tablita



Tablita 120 galv



Tablita 120 galv AISI 316

Tablita	Spatiu presgarnitura		Greutate		Art. No.
	W (mm)	W (in)	(kg)	(lb)	
Tablita 120 galv	120	4.724	0.1	0.243	ASP0001200018
Tablita 120 galv AISI 316	120	4.724	0.1	0.243	ASP0001200021

1.3.3 RISE

Trecerile multiple de cabluri RISE® sunt o alternativa pentru componentele turnate si sistemele de garnituri folosite in peretii si punctile etanse. Foarte usor de instalat.

Economie de timp, economie de spatiu, economie de greutate.

Aportul foarte limitat de parti distincte face acest sistem usor de manevrat pe site. Se face uz de insertii de cauciuc (plasate in jurul cablurilor) si furtune pline. Insertiile de cauciuc FRR/LEHF (cauciuc rezistent la foc/grad scazut de dilatare, fara emisii de halogen) isi extind de 5-10 ori volumul original atunci cand sunt expuse la foc. Pe ambele laturi de penetrare se aplica un strat de FIWA etansant ® (rezistent la foc, hidropelent).

Doar componente fara emisii de halogen.

Trecerile multiple de cabluri RISE® ofera cel mai simplu mod de instalare. Nu este necesara o pozitionare precisa a cablurilor in tranzit. Sistemul de etansare RISE® permite cablurilor sa fie conduse prin deschideri de conduita in cai indoite, curbate sau oblice fără nici un impact negativ asupra performanței etansării.

Sistemul de etansare RISE® ofera acces usor spre adaugarea sau inlaturarea cablurilor într-o etapă ulterioară, fără a fi necesar să demontați întreaga trecere.

Doar tăiați o bucată din stratul FIWA® de pe ambele laturi de trecere, trageți de cablu și umpleți deschiderea în stratul izolant.

Este atât de simplu!



Este atât de simplu! Doar plasati insertiile taiate pe lungimea mansoanelor in jurul cablurilor, umpleti orice spatiu liber cu mansoane goale si izolati-l pe afara pe ambele fete. Nu e nevoie de specialisti. Ce putea fi mai usor? Calculati corect, salvati timp si bani. Cereti videoclipul de instalare care prezinta cum o masurare de tranzit de 450x130 mm cu 63 de cabluri se izoleaza in 40 de minute.

Economii substantiale de costuri.

Doar doua componente distincte pentru o trecere multipla RISE®:

mansoane si etansari

Tip	Diametru	Lungime	Lungime	Grosime
manson	cablu	manson (standard)	manson (standard)	perete
12/6	5 – 7	160	210	3
14/8	7 – 9	160	210	3
16/10	9 – 11	160	210	3
18/12*	11 – 13	160	210	3
20/14	13 – 15	160	210	3
22/16	15 – 17	160	210	3
27/19*	17 – 21	160	210	4
31/23	21 – 25	160	210	4
35/27	25 – 29	160	210	4
39/31	29 – 33	160	210	4
46/36	33 – 39	160	210	5
52/42	39 – 45	160	210	5
58/48	45 – 51	160	210	5
64/54	51 – 57	160	210	5
70/60	57 – 63	160	210	5

*filler sleeves are supplied non-split for ease of filling

dimensions in mm

Treceri multiple de cablu RISE®:

non-toxice fara componente cu emisii de ha

Pentru mansoanele RISE de inserare si umplere a fost dezvoltata o componenta dintr-o guma speciala, cunoscuta ca fiind FRR/LEHF (guma rezistenta la foc/grad scazut de extindere, fara componente cu emisii de halogen). Cand aceasta guma este expusa focului sau temperaturilor de peste 200°C se dilata de cinci pana la zece ori volumul sau. In timpul dilatarii gumei se formeaza o masa carbonizata, care are mari proprietati de izolare termica.

4

Uneori conductele sunt extrem de supradimensionate. Pentru a facilita umplerea spatiilor ramase mai mari mansoanele de umplere 18/12 și 27/19 pot fi furnizate în unitati multiple nedespicate de cate 10 bucăți.

doar doua componente diferite pentru
trecherile de cabluri si izolatoare

FIWA® este un izolator rezistent la foc avand la baza o singura componenta cu compusi de silicon.

FIWA® este de asemenea rezistent la apa, la
ceea ce priveste lipiturile, UV si rezistent la
ozon

În caz de incendiu sau la temperaturi de peste 200 °C izolatorul se dilata de la 5 pana la 10 ori volumul sau. În timpul acestui proces se formeaza o masă poroasa, care are excelente proprietati de izolare termică. In contrast cu materialele convenționale, care se umfla sub expunere severă la căldură, extinderea izolatorului FIWA® nu este cauzată de intumescence, ci de un proces chimic (intumescence înseamnă apariția extinderii volumului sub efectul căldurii, cauzata de structura de suprafață umflata de fum provenind de la produs). Avantajul acestui fapt este că extinderea izolatorului FIWA ® nu este însoțită de formarea de cantități mari de fum.

Combinatia optima înseamnă rezistență, fluiditate
si capacitate de lipire **izolatorului**
FIWA®

TRANZITURI MULTIPLE DE CABLURI - RISE®: SISTEMUL DE ETANSARE RAPID®


1) Cablurile pot fi conduse prin mufa/cadrul de legatura in ordine aleatorie. Este foarte important sa nu fie trase prea strans pentru a nu impiedica separarea lor in timp ce sunt inserate mansoanele RISE®.

Cereti videoclipul nostru gratuit de instalare.

2) Dupa ce cablurile au fost trase, mufele de inserare RISE® se aplica in jurul fiecarui cablu.

Mufele de inserare sunt despicate pe lungime si pot fi astfel fixate in jurul cablurilor in partea anterioara a canalului conductor.


Vezi deasupra.



3) Spatiul liber ramas in canalul conductor este umplut cu mufe de umplere RISE® tip 27/19si 18/12.


Pentru a facilita umplerea mufele RISE® sunt furnizate nedespicate.

Raportul de 27/19 la 18/12 ar trebui sa fie 2:1.




4) Impingeti mufele de inserare/umplere prin canalul conductor in asa fel incat sa lasati 20 mm liberi in spatiul anterior.

Intregul set de mufe de inserare si de umplere ar trebui sa se fixeze bine in canalul conductor pentru a oferi suficienta stabilitate mecanica.




4) Se aplica un strat gros de 20 mm de izolator FIWA® pe fiecare parte a canalului conductor.

Curatati si uscati deschizatura canalului conductor si cablurile complet si indepartati orice murdarie, rugina sau reziduuri de ulei inainte de a aplica izolatorul.



6) Canalul conductor ar trebui sa fie supraincarcat cu izolator FIWA®, deoarece o parte din izolator va fi impins in si intre mufele de inserare goale in timpul finisarii.

Asta va contribui la obtinerea unei evaluari mai mari a etansarii.




7) Pentru a uniformiza suprafata stratului de izolator FIWA®, se pulverizeaza cu apa o bucata de panza.

Asta previne lipirea izolatorului de panza.

Nota: nu folositi apa cu sapun!




8) Panza este apoi folosita pentru a apasa stratul de izolator. Persoanele cu pielea sensibila vor purta manusi in timpul lucrului cu FIWA®. Va rugam consultati Fisa de Siguranta pentru mai multe informatii.



9) Izolatorul FIWA® dintre cabluri este impins in jos si uniformizat manual sau cu o spatula ori un cutit din chit.


Acest lucru este esential pentru a obtine o etansare eficienta pentru gaz si apa.



10) Suprafata poate fi de asemenea uniformizata manual. Doar umeziti mana complet cu apa si sapun.


Mainile trebuie sa fie curate cand se lucreaza cu FIWA® rezultatul fiind o suprafata foarte eleganta.

Persoanele cu piele sensibila vor purta manusi cand lucreaza cu FIWA®.




11) După ce uniformizarea s-a încheiat se va efectua o ultimă verificare dacă este aplicat suficient izolator între cabluri în special la trecerile cu un număr mare de cabluri.

Acest lucru este cel mai important în special pentru trecerile înguste de apă și gaz.




12) Pentru trecerile de clasa-A cadrul/mufa conductoare trebuie să fie izolat/a doar la partea izolată a peretelui sau la partea inferioară a punții.

Nu este nevoie de o extra-izolare în partea anterioară a trecerii și/sau între cabluri.



12) Pentru canale conductoare verticale va sfatuim sa alegeti mufele de inserare un pic mai mici.


Ele se vor prinde apoi pe canalele conductoare in asa fel incat se impiedica alunecarea lor.



14) Pentru a preveni caderea mufelor de umplere a cadrului/mansonului canalului conductor, sunt grupate impreuna pentru a forma un pachet compact.


Sunt disponibile in pachete de cate zece bucati.

Contrar mufelor de inserare, mufele de umplere sunt furnizate in varianta nedespicata.



15) Vascozitatea optimizata si proprietatile de adeziune perfecta ale izolatorului FIWA® fac aplicarea izolatorului in partea superioara o chestiune usoara.


Izolatorul FIWA® nu se va lasa si nu va picura.



Un strat de izolator FIWA® poate fi inlocuit la unul din cele doua capete ale trecerii cu izolator DRIFIL® pentru optimizarea etansarii.

Izolatorul DRIFIL® este chiar mai adeziv decat FIWA® si de asemenea are mai multa flexibilitate atunci cand este complet fixat.

Sistem certificat.




PREZENTARE SCHEMATICA CONSTRUCTII NAVEUTILIZARI IN LARG

L1: A-60/H-120 izolare perete aprobata.

L2: lana minerala minim 25 mm, densitate 110 kg/m³ pentru treceri clasa-A sau echivalente; pentru treceri de clasa H fibre ceramice 128 kg/m³ sau echivalente cu cele folosite pentru izolarea peretilor.

Stratul de FIWA poate fi inlocuit pe o parte a trecerii cu izolator DRIFIL. Aceasta configurare a fost testata pentru uz intre zone periculoase si nepericuloase unde se cere o etansare optima.

NU ESTE NEVOIE DE O EXTRA-IZOLARE IN PARTEA ANTERIOARA A TRECERII SI/SAU INTRE CABLURI



<p>Canalele conductoare neevaluate non-incendiu care ar trebui etansate doar pentru gaz si apa pot fi mai scurte in lungime.</p>	
<p>Pentru facilitarea instalarii va sfatuim sa nu faceti lungimea ramei mai scurta de 100 mm.</p>	<p>Specificatii pentru clasa A in conformitate cu certificatul CE 09156/B0 EC si pentru clasa H cu Certificatul de Aprobare 11908/A0 BV ambele emise de Biroul Veritas.</p>
<p>L = 200 mm pentru clasa-A si 250 mm pentru clasa H.</p>	
<p>Lungimea mufelor de inserare si de umplere RISE® 160 mm pentru clasa A si 210 mm pentru clasa H.</p>	<p>De asemenea aprobate pentru trecerile de tip bara: CE certificate 11302/A2 EC emis de Biroul Veritas.</p>

A0-A60 / H0-H120 CABLU DE TRANZIT PERETI ETANSI


PREZENTARE SCHEMATICA CONSTRUCTII NAVEUTILIZARI IN LARG

L1: A-60/H-120 izolare perete aprobata.

L2: lana minerala minim 25 mm, densitate 110 kg/m³ pentru treceri clasa-A sau echivalente; pentru treceri de clasa H fibre ceramice 128 kg/m³ sau echivalente cu cele folosite pentru izolarea peretilor.

Stratul de FIWA poate fi inlocuit pe o parte a trecerii cu izolator DRIFIL . Aceasta configurare a fost testata pentru uz intre zone periculoase si nepericuloase unde se cere o etansare optima.

NU ESTE NEVOIE DE O EXTRA-IZOLARE IN PARTEA ANTERIOARA A TRECERII SI/SAU INTRE CABLURI



Canalele conductoare neevaluate non-incendiu care ar trebui etansate doar pentru gaz si apa pot fi mai scurte in lungime.

Pentru facilitarea instalarii va sfatuim sa nu faceti lungimea ramei mai scurta de 100 mm.

L = 200 mm pentru clasa-A si
250 mm pentru clasa H.

Lungimea mufelor de inserare si de umplere RISE® 160 mm pentru clasa A si
210 mm pentru clasa H.

Specificatii pentru clasa A in conformitate cu certificatul CE 09156/B0 EC si pentru clasa H cu Certificatul de Aprobare 11908/A0 BV ambele emise de Biroul Veritas.
De asemenea aprobate pentru trecerile de tip bara:
CE certificate 11302/A2 EC emis de Biroul Veritas.

A0-A60 / H0-H120 CABLU DE TRANZIT PERETI ETANSI

1.4 Mansoane de cabluri

Urmatoarele reguli trebuie respectate:

- Va rugam consultati KN 12330

Pentru a micsora perturbarile (electrice si termice) influentate de cablurile cu grad ridicat de disturbare si cu un potential de perturbare peste cablurile sensibile sau extrem de sensibile se recomanda ca respectivele cabluri sa fie aranjate de la un nivel de perturbare inalt la un nivel mai mic– fig.1.4.




Figure 1.4 – Masuratori de separatie ale cerintei minime

NB – Fiti constienti de faptul ca exista de asemenea cabluri care trec prin conducte separate de aceste separatii insa daca aveti indoilei consultati KN 12330.

1.5 Fixarea cablurilor

Fixarea cablurilor se face pe traseul cablului (orizontal si vertical) folosind coliere de tip:

- Coliere din material plastic (ignifugante temporare si permanente)
- Coliere din material metalic

Colierele provizorii din material plastic (de culoare alba) sunt folosite pentru fixare temporara a cablurilor si colierele ignifugante permanente (de culoare neagra) sunt folosite pentru fixarea permanenta a cablurilor.

Coliere metalice:

- Este necesar să fie folosite la cablurile fixe deasupra ușilor
- Este necesar să fie folosite la cablurile fixe de pe traseul orizontal
- Este necesar să fie folosite la cablurile fixe de pe ruta verticala
- Este necesar să fie utilizat atunci când cablul este fixat pe o banda metalica
- Este necesar să fie folosite la aproximativ 100 cm.
- Este necesar să fie folosite la fiecare schimbare de direcție a cablului.

Deformarea colierelor depinde de urmatoarele consideratii:

- Deformarea colierelor se face cu clesti pentru coliere
- Surplusul de coliere va fi taiat iar partea ascutita va fi evitata
- Deformarea colierelor nu va fi foarte puternica
- Cablurile S-FTP (Computer) si Coaxial (TV aerial, NAVTEX, GPS, SSB, RT, etc) se vor lua masuri speciale de fixare de exemplu folosind Velcro

Nota: Toate cablurile (exceptand cablul fibra optica) trebuie sa aibe o raza minima de indoire de 6 ori diametrul cablului.

In cazul cablului fibra optica, raza de indoire recomandata este de aproximativ 20 de ori diametrul cablului.

Transmiterea informatiilor prin fibra optica consta in conversia semnalului de impuls electric in lumina, care este trimisa apoi la destinatie prin legatura de fibra optica, unde este convertita in semnal electric

1.6 Alegerea corpurilor de montaj cabluri

In general se utilizeaza corpuri de tip MCT, diametrul interior fiind de la 4 la 100 cm. Corpul trebuie sa se adapteze diametrului cablului astfel incat sa se realizeze o etansare potrivita fig. 1.5, unde sunt prezentate dimensiuni cabluri de diferite corpuri.

Masurati cu atentie diametrul cablului si alegeti corpuri adecvate!

Module cu miez, diametre multiple




RM 15
RM00100151000



RM 15w40 ^{*)}
RM00115401000




RM 20
RM00100201000



RM 20w40 ^{*)}
RM00120401000



RM 30
RM00100301000



RM 40
RM00100401000



RM 40 10-32
RM00140101000



RM 60
RM00100601000



RM 60 24-54
RM00160201000



RM 90
RM00100901000



RM 120
RM00101201000

Module	Numar de Cableri/tevi	Pt. Dimetru cablu/teava		Dimens ext. (mm) HxW (D=60mm)	Art. Nr.
		$\varnothing_a - \varnothing_b$ (mm)	$\varnothing_a - \varnothing_b$ (in)		
RM 15	1	0+ 3.0 – 11.0	0+ 0.118 – 0.433	15 x 15	RM00100151000
RM 15w40	3	0+ 3.5 – 10.5	0+ 0.138 – 0.413	15 x 40	RM00115401000
RM 20	1	0+ 4.0 – 14.5	0+ 0.157 – 0.571	20 x 20	RM00100201000
RM 20w40	2	0+ 3.5 – 16.5	0+ 0.138 – 0.650	20 x 40	RM00120401000
RM 30	1	0+ 10.0 – 25.0	0+ 0.394 – 0.984	30 x 30	RM00100301000
RM 40	1	0+ 21.5 – 34.5	0+ 0.846 – 1.358	40 x 40	RM00100401000
RM 40 10-32	1	0+ 9.5 – 32.5	0+ 0.374 – 1.280	40 x 40	RM00140101000
RM 60	1	0+ 28.0 – 54.0	0+ 1.102 – 2.126	60 x 60	RM00100601000
RM 60 24-54	1	0+ 24.0 – 54.0	0+ 0.945 – 2.126	60 x 60	RM00160201000
RM 90	1	0+ 48.0 – 71.0	0+ 1.890 – 2.126	90 x 90	RM00100901000
RM 120	1	0+ 67.5 – 99.0	0+ 2.657 – 3.898	120 x 120	RM00101201000

Rame de tip S, amorsat, otel moale



Parts needed for a complete solution



Optional




Pentru informatii despre alte combinatii de rame care nu sunt standard, va rugam contactati furnizorul dvs. local Roxtec sau e-mail : info@se.roxtec.com
F:A-Class, H-Class – WP: 4 bar – GP: 2,5 bar

Dimensiuni RAME si module adecvate ROXTEC

Rama	Deschizaturi rama	Spatiu impac. (mm)	Dimensiuni ext. (D=60mm)		Greutate		Art. Nr.
			HxW (mm)	HxW (in)	(kg)	(lb)	
S 1x1 primed	1	60x 60	121x 80	4.764x 3.150	1.6	3.527	SS01000000112
S 2x1 primed	1	60x120	121x141	4.764x 5.551	2.2	4.938	S002000000112
S 2x2 primed	2	60x120	121x271	4.764x10.669	3.9	8.488	S002000000212
S 2x3 primed	3	60x120	121x402	4.764x15.827	5.5	12.037	S002000000312
S 2x4 primed	4	60x120	121x532	4.764x20.945	7.1	15.609	S002000000412
S 2x5 primed	5	60x120	121x663	4.764x26.102	8.7	19.158	S002000000512
S 2x6 primed	6	60x120	121x793	4.764x31.220	10.3	22.707	S002000000612
S 3x1 primed	1	120x 60	180x 80	7.087x 3.150	2.3	5.071	SS03000000112
S 4x1 primed	1	120x120	180x 141	7.087x 5.551	2.8	6.151	S004000000112
S 4x2 primed	2	120x120	180x 271	7.087x10.669	4.7	10.318	S004000000212
S 4x3 primed	3	120x120	180x 402	7.087x15.827	6.6	14.484	S004000000312
S 4x4 primed	4	120x120	180x 532	7.087x20.945	8.5	18.629	S004000000412
S 4x5 primed	5	120x120	180x 663	7.087x26.102	10.3	22.796	S004000000512
S 4x6 primed	6	120x120	180x 793	7.087x31.220	12.2	26.962	S004000000612
S 4x7 primed	7	120x120	180x 924	7.087x36.378	14.1	31.129	S004000000712
S 4x8 primed	8	120x120	180x1.054	7.087x41.496	16.0	35.296	S004000000812
S 4x9 primed	9	120x120	180x1.185	7.087x46.654	17.9	39.440	S004000000912
S 6x1 primed	1	180x120	238x 141	9.370x 5.551	3.3	7.363	S006000000112
S 6x2 primed	2	180x120	238x 271	9.370x10.669	5.5	12.147	S006000000212
S 6x3 primed	3	180x120	238x 402	9.370x15.827	7.7	16.909	S006000000312
S 6x4 primed	4	180x120	238x 532	9.370x20.945	9.8	21.671	S006000000412
S 6x5 primed	5	180x120	238x 663	9.370x26.102	12.0	26.455	S006000000512
S 6x6 primed	6	180x120	238x 793	9.370x31.220	14.2	31.217	S006000000612
S 6x7 primed	7	180x120	238x 924	9.370x36.378	16.3	35.979	S006000000712
S 6x8 primed	8	180x120	238x1.054	9.370x41.496	18.5	40.763	S006000000812
S 6x9 primed	9	180x120	238x1.185	9.370x46.654	20.7	45.525	S006000000912
S 8x1 primed	1	240x120	298x 141	11.732x 5.551	3.9	8.620	S008000000112
S 8x2 primed	2	240x120	298x 271	11.732x10.669	6.1	13.382	S008000000212
S 8x3 primed	3	240x120	298x 402	11.732x15.827	8.2	18.144	S008000000312
S 8x4 primed	4	240x120	298x 532	11.732x20.945	10.4	22.928	S008000000412
S 8x5 primed	5	240x120	298x 663	11.732x26.102	12.6	27.690	S008000000512
S 8x6 primed	6	240x120	298x 793	11.732x31.220	14.7	32.452	S008000000612

Roxtec RM ES si module RM PE



Roxtec RM ES si modulele Roxtec RM PE se folosesc cu grupul de rame RM pentru instalatii EMC. Modulele contin o folie conductoare care stabileste o impedanta de transfer redus de 360 grade in contact cu cablul de ecranare. Roxtec RM ES contine de asemenea un cauciuc conductor de ecranare, care protejează împotriva câmpurilor electromagnetice.

- Protejeaza împotriva RFI, și egalizeaza diferențele de potențial

Pentru utilizarea cu componentele Group RM si accesorii EMC.

Roxtec RM ES B si modulele RM PE B

Roxtec RM ES B si modulele Roxtec RM PE B difera de la standardul ES si modulele PE avand folia conductoare in partea din spate a modulului, si nu la mijloc. Aplicatii tipice sunt cand doar una din parti se confrunta cu pericole.

- Pentru utilizarea cu ramele Group RM si accesorii EMC
- Folie conductoare in partea posterioara pentru o instalare usoara

Module cu diametre multiple ES



RM 40 ES
ERM0100401181



Front view



Back view




Module	Number of cables/pipes	For cable/pipe diameter a-b (mm) a-b (in)		External dim. (mm) HxW (D=60 mm)	Weight se page 178	Art. No.
with core						
RM 15 ES	1	0+ 3.0-11.0	0+ 0.118-0.433	15x15		ERM0100151181
RM 15w40 ES ^{*)}	3	0+ 3.5-10.5	0+ 0.138-0.413	15x40		ERM0115401181
RM 20 ES	1	0+ 4.0-14.5	0+ 0.157-0.571	20x20		ERM0100201181
RM 20w40 ES ^{*)}	2	0+ 3.5-16.5	0+ 0.138-0.650	20x40		ERM0120401181
RM 30 ES	1	0+ 10.0-25.0	0+ 0.394-0.984	30x30		ERM0100301181
RM 40 ES	1	0+ 21.5-34.5	0+ 0.846-1.358	40x40		ERM0100401181
RM 40 10-32 ES	1	0+ 9.5-32.5	0+ 0.374-1.280	40x40		ERM0140101181
RM 60 ES	1	0+ 28.0-54.0	0+ 1.102-2.126	60x60		ERM0100601181
RM 60 24-54 ES	1	0+ 24.0-54.0	0+ 0.945-2.126	60x60		ERM0160201181
RM 90 ES	1	0+ 48.0-71.0	0+ 1.890-2.795	90x90		ERM0100901181
RM 120 ES	1	0+ 67.5-99.0	0+ 2.657-3.898	120x120		ERM0101201181
without core						
RM 60 ES woc	1	28.0-54.0	1.102-2.126	60x60		ERM0000601181
RM 90 ES woc	1	48.0-71.0	1.890-2.795	90x90		ERM0000901181
RM 120 ES woc	1	67.5-99.0	2.657-3.898	120x120		ERM0001201181

^{*)} See page 180

Module cu diametru multiplu ES B


RM 40 ES B
ERM1100401181



Front view



Back view



Module	Number of cables/pipes	For cable/pipe diameter a-b (mm) a-b (in)		External dim. (mm) HxW (D=60 mm)	Weight se page 178	Art. No.
with core						
RM 15 ES B	1	0+3.0-11.0	0+ 0.118-0.433	15x15		ERM1100151181
RM 15w40 ES B ^{*)}	3	0+3.5-10.5	0+ 0.138-0.413	15x40		ERM1115401181
RM 20 ES B	1	0+4.0-14.5	0+ 0.157-0.571	20x20		ERM1100201181
RM 20w40 ES B ^{*)}	2	0+3.5-16.5	0+ 0.138-0.650	20x40		ERM1120401181
RM 30 ES B	1	0+10.0-25.0	0+ 0.394-0.984	30x30		ERM1100301181
RM 40 ES B	1	0+21.5-34.5	0+ 0.846-1.358	40x40		ERM1100401181
RM 40 10-32 ES B	1	0+9.5-32.5	0+ 0.374-1.280	40x40		ERM1140101181
RM 60 ES B	1	0+28.0-54.0	0+ 1.102-2.126	60x60		ERM1100601181
RM 60 24-54 ES B	1	0+24.0-54.0	0+ 0.945-2.126	60x60		ERM1160201181
RM 90 ES B	1	0+48.0-71.0	0+ 1.890-2.795	90x90		ERM1100901181
RM 120 ES B	1	0+67.5-99.0	0+ 2.657-3.898	120x120		ERM1101201181
without core						
RM 60 ES B woc	1	28.0-54.0	1.102-2.126	60x60		ERM1000601181
RM 90 ES B woc	1	48.0-71.0	1.890-2.795	90x90		ERM1000901181
RM 120 ES B woc	1	67.5-99.0	2.657-3.898	120x120		ERM1001201181

^{*)} See page 180

Module cu diametru multiplu PE



RM 40 PE
PRM0100401181



Front view



Back view



Frame	External dimensions		Weight		Art No.
	HxW (mm)	HxW (in)	(kg)	(lb)	
CF 8 EMC	140 x 75	5.512 x 2.952	0.6	1.213	ECF0000080035
CF 32 EMC	230 x 130	9.055 x 5.118	1.4	3.086	ECF0000320035
C Compression unit ES AISI 316	70 x 40	2.756 x 1.575	0.2	0.340	ECC0001001123
C Compression unit IP/PE AISI 316	70 x 40	2.756 x 1.575	0.2	0.340	CC00001001023
CF 16 EMC	234 x 93	9.213 x 3.661	1.4	3.086	ECF0000160019
CF 16 EMC Open	234 x 93	9.213 x 3.661	1.4	3.086	ECF1000160019

Module cu diametru multiplu PE B



RM 40 PE B
PRM1100401181



Front view



Back view



Module	Number of cables/pipes	For cable/pipe diameter a-b (mm) a-b (in)		External dim. (mm) HxW (D=60 mm)	Weight se page 178	Art. No.
with core						
RM 15 PE B	1	0+ 3.0-11.0	0+0.118-0.433	15x15		PRM1100151181
RM 15w40 PE B ^{*)}	3	0+ 3.5-10.5	0+0.138-0.413	15x40		PRM1115401181
RM 20 PE B	1	0+ 4.0-14.5	0+0.157-0.571	20x20		PRM1100201181
RM 20w40 PE B ^{*)}	2	0+ 3.5-16.5	0+0.138-0.650	20x40		PRM1120401181
RM 30 PE B	1	0+10.0-25.0	0+0.394-0.984	30x30		PRM1100301181
RM 40 PE B	1	0+21.5-34.5	0+0.846-1.358	40x40		PRM1100401181
RM 40 10-32 PE B	1	0+ 9.5-32.5	0+0.374-1.280	40x40		PRM1140101181
RM 60 PE B	1	0+28.0-54.0	0+1.102-2.126	60x60		PRM1100601181
RM 60 24-54 PE B	1	0+24.0-54.0	0+0.945-2.126	60x60		PRM1160201181
RM 90 PE B	1	0+48.0-71.0	0+1.890-2.795	90x90		PRM1100901181
RM 120 PE B	1	0+67.5-99.0	0+2.657-3.898	120x120		PRM1101201181
without core						
RM 60 PE B woc	1	28.0-54.0	1.102-2.126	60x60		PRM1000601181
RM 90 PE B woc	1	48.0-71.0	1.890-2.795	90x90		PRM1000901181
RM 120 PE B woc	1	67.5-99.0	2.657-3.898	120x120		PRM1001201181

^{*)} See page 180

Module cu diametru multiplu, greutate

Module	Weight Min – Max	
	(kg)	(lb)
RM 15 (ES, ES B, PE, PE B)	0.01 - 0.02	0.022 - 0.044
RM 15w40 (ES, ES B, PE, PE B)	0.04 - 0.05	0.088 - 0.110
RM 20 (ES, ES B, PE, PE B)	0.02 - 0.04	0.044 - 0.088
RM 20w40 (ES, ES B, PE, PE B)	0.04 - 0.07	0.088 - 0.154
RM 30 (ES, ES B, PE, PE B)	0.04 - 0.08	0.088 - 0.176
RM 40 (ES, ES B, PE, PE B)	0.07 - 0.14	0.154 - 0.309
RM 40 10-32 (ES, ES B, PE, PE B)	0.07 - 0.14	0.154 - 0.309
RM 60 (ES, ES B, PE, PE B)	0.13 - 0.33	0.287 - 0.728
RM 60 24-54 (ES, ES B, PE, PE B)	0.13 - 0.33	0.287 - 0.728
RM 90 (ES, ES B, PE, PE B)	0.39 - 0.72	0.860 - 1.587
RM 120 (ES, ES B, PE, PE B)	0.62 - 1.25	1.367 - 2.756
RM 60 woc (ES, ES B, PE, PE B)	0.13 - 0.26	0.287 - 0.573
RM 90 woc (ES, ES B, PE, PE B)	0.39 - 0.56	0.860 - 1.235
RM 120 woc (ES, ES B, PE, PE B)	0.62 - 0.94	1.367 - 2.072

*) Sfat inteligent: Oricand este posibil va recomandam alegerea unor module gemene sau triplet ca RM20w40 sau RM15w40.

Beneficiile sunt o arie de eficienta chiar mai mare pentru deschizaturile de rame, instalare mai rapida si o eficienta a costurilor mai buna

Module solide de compensare ES, ES B, PE, PE B

Module	External dim. (mm) HxW (D=60)	Weight		Art No.
		(kg)	(lb)	
RM 5w120/0 ES	5x120	0.06	0.126	ERM0305121181
RM 10/0 ES	10x10	0.01	0.024	ERM0300101181
RM 10w120/0 ES	10x120	0.12	0.254	ERM0310121181
RM 15/0 ES	15x15	0.02	0.046	ERM0300151181
RM 20/0 ES	20x20	0.04	0.088	ERM0300201181
RM 30/0 ES	30x30	0.08	0.181	ERM0300301181
RM 40/0 ES	40x40	0.15	0.320	ERM0300401181
RM 60/0 ES	60x60	0.34	0.754	ERM0300601181
RM 5w120/0 ES B	5x120	0.06	0.126	ERM1351201181
RM 10/0 ES B	10x10	0.01	0.024	ERM1300101181
RM 10w120/0 ES B	10x120	0.12	0.254	ERM1310121181
RM 15/0 ES B	15x15	0.02	0.046	ERM1300151181
RM 20/0 ES B	20x20	0.04	0.088	ERM1300201181
RM 30/0 ES B	30x30	0.08	0.181	ERM1300301181
RM 40/0 ES B	40x40	0.15	0.320	ERM1300401181
RM 60/0 ES B	60x60	0.34	0.754	ERM1300601181
RM 5w120/0 PE	5x120	0.06	0.126	PRM0305121181
RM 10/0 PE	10x10	0.01	0.024	PRM0300101181
RM 10w120/0 PE	10x120	0.12	0.254	PRM0310121181
RM 15/0 PE	15x15	0.02	0.046	PRM0300151181
RM 20/0 PE	20x20	0.04	0.088	PRM0300201181
RM 30/0 PE	30x30	0.08	0.181	PRM0300301181
RM 40/0 PE	40x40	0.15	0.320	PRM0300401181
RM 60/0 PE	60x60	0.34	0.754	PRM0300601181
RM 5w120/0 PE B	5x120	0.06	0.126	PRM1351201181
RM 10/0 PE B	10x10	0.01	0.024	PRM1300101181
RM 10w120/0 PE B	10x120	0.12	0.254	PRM1310121181
RM 15/0 PE B	15x15	0.02	0.046	PRM1300151181
RM 20/0 PE B	20x20	0.04	0.088	PRM1300201181
RM 30/0 PE B	30x30	0.08	0.181	PRM1300301181
RM 40/0 PE B	40x40	0.15	0.320	PRM1300401181
RM 60/0 PE B	60x60	0.34	0.754	PRM1300601181

1.7 Cabluri in interiorul conductelor

Atunci cand se trage un cablu printr-o conducta, este necesara protejarea cablului prin plasarea de garnituri de cauciuc sau material plastic la fiecare capat al conductei. Conducta nu ar trebui sa aibe margini ascutite.

NB – Toate cablurile asociate cu sistemul de circuite de combatere a arderilor trebuie plasate in conducte separate.

1.8 Deteriorarea cablurilor

Nota:

1. Nu este permisa instalarea cablurilor pe margini ascutite, fara masuri de protectie folosind garnituri de plastic.
2. Cablurile trebuie plasate pe retea care nu permite intersectarea cu alte obiecte, pentru a reduce frecarea sau deteriorarea cablurilor.
3. Toate problemele privind deteriorarea cablurilor trebuie să fie raportate la maestru și scrise în Jurnalul de Cablu.

1.9 Depozitul de cabluri la bord

- Stocarea cablurilor trebuie sa fie facuta cu atentie, astfel incat sa nu fie distrus cablul de izolare (pentru ca aceasta portiune va avea o rezistenta scazuta)
- Cablurile vor fi intotdeauna asezate pe palete sau ceva similar
- Cablurile trebuie sa fie protejate impotriva incendiilor
- La stocarea cablurilor cu carlige, protejati-le impotriva muchiilor sau punctelor ascutite
- Nu depozitati cabluri langa pereti de otel pentru a evita deteriorarea prin sudura sau ardere.

2. Tragerea cablurilor

2.1 Introducere

Acest capitol este folosit ca suport pentru tragerea cablurilor la bord. Capitolul are la baza reguli ale mai multor societati de clasificare si standarde de montaj.

Este posibil ca Registrele Externe sa aibe opinii diferite. Societatea de clasificare trebuie sa fie notificata anterior daca exista neclaritati privind acest capitol pentru orice proiect.

Acest capitol va fi utilizat drept ghid pentru planul general de tragere a cablurilor. Acesta este un document general ce contine articole variate care trebuie luate în considerare la realizarea acestui plan de tragere cabluri.

Trebuie sa luati in considerare de asemenea ca pentru vapoare diferite, exista de asemenea reguli diferite.

Asadar trebuie sa verificati intotdeauna regulamentele companiilor de clasificare si regulile conforme cu proiectul.

2.2 Reguli privind tragerea cablurilor in atelier si pe nava

- Cablurile vor fi tăiate în depozit în funcție de măsurătorile reale de pe navă și sunt prezentate în Jurnalul de Cablu.
- Cablurile sunt măsurate cu aparate de măsurat.
- Bobinele si tamburii de cabluri vor fi introduse pe vas cu curele si sfori pentru a proteja cablurile de izolare.
- Pe nava, bobinele cablurilor sunt trase din tamburi.
- La tragerea cablurilor pe retele unde nu este posibil sa fie pastrata raza de arcuire si izolarea cablului este in pericol, este necesara modificarea retelei, inainte de a trage cablurile.
- Tragerea cablurilor in grupuri se face potrivit cerintelor de separatie, in orice caz va rugam consultati KN12330.
- La incrucisarea retelei de cabluri nu va fi permisa frecarea cablurilor ~~intre ele~~ sau cu alti piloni (tevi, retele de ventilare, etc). In aceste conditii se vor utiliza sigilii de tranzitie din plastic cu insertii metalice.




Fig.2.1 Modul corect si gresit de tragere a cablurilor




Fig.2.2 Explicatii privind tragerea cablurilor in functie de categoria R

Cablurile din categoria R trebuie sa fie de cel putin 6 ori mai mare decat diametrul D al cablului, dupa cum se vede in figura de mai jos.





Fig.2.3 Explicatie privind categoria R in functie de diametrul D al cablului

2.3 Etapele necesare conectarii cablurilor

- Cereti ultima documentatie tehnica privind tabloul electric
- Verificarea cablurilor in functie de Jurnalul de Cablu si distributia diagramei electrice
- Verificarea numerelor de pasaj și diametrele cablurilor, care vor fi conectate
- Nucleul exterior al cablului trebuie să fie inclus minim 10 mm, atunci când intră în interiorul masei electrice;
- Firele din cabluri trebuie să aibă o lungime de rezervă în slotul de protecție
- Toti conductorii sunt marcati cu un indicator special in functie de diametrul exterior al cablurilor, care corespund conectorului de legătură cu diagrama electrica
- Toti conductorii de rezerva (conductorii nefolositi din interiorul cablului) vor fi izolati si vor fi marcati cu numarul cablului de care apartin.
- Verificarea prinderii si validitatea executiei conexiunilor va fi facuta potrivit diagramei de conexiune externa si a unei diagrame de principiu.
- Conectarea cablului de impamantare la sol (opritor impamantare).

Dedesubt sunt prezentate modul corect si modul gresit de tragere a cablurilor in tabloul de distributie.






Fig.2.4 Indicații privind conectarea cablului în tabloul de distribuție

2.4 Concepte generale

Serviciile electrice operabile pentru condițiile de combatere a arderii sunt după cum urmează:

- Sisteme de putere și de control pentru ușile acționate electric împotriva incendiilor și indicații de stare pentru toate ușile împotriva incendiilor
- Sisteme de putere și de control pentru ușile acționate electric etanșe și indicarea stării lor
- Pompa de urgență incendiu
- Iluminare de urgență
- Alarme generale și de incendiu
- Sisteme de detectare incendiu
- Sisteme de stingere a incendiilor și alarme media de stingere a incendiilor
- Iluminare locală scăzută
- Adresa publică sistem
- aranjamente oprire de urgență de la distanță pentru sisteme care ar putea ajuta la propagarea focului și / sau a exploziei

Acolo unde cablurile destinate serviciilor specificate mai sus includ sursele lor de alimentare trec prin porțiuni cu risc mare de incendiu, și în plus, pentru navele de pasageri, zonele principale verticale de incendiu, altele decât cele la care servesc, trebuie să fie aranjate astfel încât un foc în oricare din aceste zone sau porțiuni să nu afecteze operarea serviciului în orice altă zonă sau porțiune. Acest lucru poate fi realizat prin una din următoarele măsuri de precauție –

- a) Cablurile, fiind de tip rezistent la foc în conformitate cu IEC 60331-31 pentru cabluri mai mari de 20 mm diametru de ansamblu, altfel 60331-21, sunt instalate și tirate continuu pentru a menține integritatea la incendiu în zona cu risc ridicat de incendiu

- b) Cel puțin două bucle/distributii radiale se desfășoară pe cât de mult este practicabil și astfel aranjat încât în cazul unui incendiu cel puțin una dintre bucle/distributii radiale rămâne operațională

Sistemele care au monitorizare proprie, cu siguranță intrinsecă sau dublate de cabluri care se desfășoară separat pe cât de mult este posibil pot fi exceptate.

Principalii consumatori

Reprezintă sistemele absolut necesare pentru funcționarea navelor (navigație, siguranță navei). Clasa de automatizare a navei este importantă pentru această problemă. Sistemele sunt separate în cadrul sistemelor primare și secundare. Pentru definirea sistemului, a se vedea regulile companiei de clasificare implicate. Pentru fiecare proiect trebuie să existe o listă cu consumatori importanți. Această listă trebuie să fie transmisă spre aprobarea companiei de clasificare.

EMC – Va rugăm consultați EMC Deck Planul E0740.01 la sfârșitul acestui document pentru referință

Realizarea planului de tragere a cablurilor trebuie întotdeauna să ia în considerare că instalația trebuie să respecte **Compatibilitatea Electromagnetică**

Unele echipamente, cum ar fi convertoarele, motoarele de înaltă tensiune, transmitorii pot produce radiații sau perturbări electromagnetice. Unele echipamente sunt foarte sensibile la aceste radiații, cum ar fi sistemul GPS. În general acestea vor fi considerate sistemul de recepționare a semnalelor.

2.5 Cerinte generale privind tragerea cablurilor




Fig.2.5 cerinta privind tragerea cablurilor

Cablurile trebuie trase pe cat de repede se poate dar conform regulilor.
Cablurile trebuie trase in aceeasi zona de foc pe cat de repede se poate.

Cabluri pentru zone de risc—consultati programul de distributie gaz si ulei IV

Trecerea prin diferite zone de incendiu nu este permisa in timpul tragerii cablurilor pe nava. Cablurile pentru echipamentul plasat intr-una din aceste zone poate fi tras prin spatiul unde acesta este localizat fara solicitari speciale. Aceste cabluri trebuie protejate separat, pentru navele speciale trebuie sa cunoasteti regulile companiei de clasificare implicate in aceasta problema.

Cabluri Sistem Principal

Cablurile pentru echipamentul plasat intr-una din aceste zone poate fi tras prin spatiul unde acesta este localizat fara solicitari speciale. Va rugam evitati tragerea cablurilor prin zona de risc mediu.

3. CONECTAREA ECHIPAMENTULUI

3.1 Fisa de lucru

Urmatoarea fisa de lucru este necesara pentru inceperea conectarii echipamentului:

- Liste/desene de conectare ale echipamentului care urmeaza a fi conectat.
- Instructiunile producatorului (daca exista) pentru conectare/instalare (ex. pentru echipament comunicatii).
- Diagrame conexiuni standard pentru articole de echipament care apar frecvent (ex. alarme incendiu, telefoane sau difuzoare).

3.2 Inceperea lucrarii de conectare


Inainte de a incepe lucrarea de conectare, echipamentul trebuie cautat pentru defecte. Articolele de echipament deteriorate nu trebuie instalate. Orice deteriorare trebuie raportata la Damen Schelde si trebuie inscrisa pe lista de articole sau cabluri ca observatie.

3.3 Motoare de conectare

Directia de rotatie si marcajele de terminale

Motoare trifazate

Bobinajele sunt conectate in stil stea, conexiune tip (Y) sau in delta, conexiune tip (A) in conformitate cu **IEC 60034-8**. Aceasta se face prin legarea terminalului de bord dupa cum este prezentat in diagrama de racordare in dreapta. Marcajul terminalului de bord este de asemenea definit in **IEC 60034-8**.



Conexiune tip stea(Y)

Scurtcircuitand terminalele **W2, U2 si V2** si conectarea celor principale la **W1, U1 si V1** obtineti o conexiune tip stea(Y).

Conexiune tip Delta(Δ)

La conectarea sfarsitului unei faze la inceputul unei alte faze obtineti o conexiune tip Delta (A).

Directia de rotatie a axului motorului este definita in **IEC 60034-8** fie ca CW (in sensul acelor de ceasornic) sau CCW (invers acelor de ceasornic), atunci cand privim axul. Directia de rotatie poate fi schimbata de asemenea la terminalul de bord. Atunci cand avem de a face cu un motor trifazat, aceasta se face prin schimbarea locurilor a doua cabluri de linie, ex.: schimbati L1 si L2. Cand avem de a face cu un motor monofazat intotdeauna verificati diagrama de racordare.

Luati la cunostinta ca motorul este conectat adecvat in stil 'stea' sau 'delta' ('stea sau 'triunghi'). Tipul circuitului de motor poate fi stabilit folosind informatia din partea de sus a motorului si sursa de alimentare.

Pe motor, care propulseaza echipamentul, se traseaza o sageata (de obicei pe axa). Aceasta sageata indica rotatia echipamentului. In cazul in care conductorii sunt conectati in secventa (**conductorul 1 pe U1, conductorul 2 pe V1, conductorul 3 pe W1**), axul se roteste in sensul acelor de ceasornic.

Daca sageata este trasata in sensul invers acelor de ceasornic (practic, 90% din motoare trebuie conectate in acest mod), doua conductoare trebuie schimbate unul cu celalalt. Motorul este conectat dupa cum urmeaza: (**conductorul 2 pe U1, conductorul 1 pe V1, conductorul 3 pe W1**).

Frecventa	Numarul de poli						
	2	4	6	8	10	12	16
50 Hz	3.000	1.500	1.000	750	600	500	375
60 Hz	3.600	1.800	1.200	900	720	600	540
100 Hz	6.000	3.000	2.000	1.500	1.200	1.000	750

Conexiune STEA (Y)	
Reprezentare	Bordul terminal
Conexiune DELTA (Δ)	
Reprezentare	Bordul terminal

Conexiunea DAHLANDER – 2 viteze (Δ/YY)	
Conexiune DELTA Δ – VITEZA REDUSA	
Reprezentare	Bordul terminal
Conexiune STEA DUBLA YY – VITEZA MARE	
Reprezentare	Bordul terminal

Conexiune DAHLANDER – 2 viteze (Y/YY)**Conexiune STea Y – VITEZA REDUSA**

Reprezentare

Bordul terminal

Conexiune STEA DUBLA YY – VITEZA MARE

Reprezentare

Bordul terminal

Motoare cu 2 viteze								
Con ect.	Viteza		Frecventa		Numar de poli	Coef. vitez	Cone xiune	Terminale
			50Hz	60Hz				
Motoare cu 2 viteze – Cuplu constant(Δ/YY) – pentru vinci								
Dahl.	Low	Rev/Min	1.500	1.800	4	1	Δ	1U, 1V, 1W
	High	Rev/Min	3.000	3.600	2	2	YY	2U, 2V, 2W + 1U,1V,1W(Y)
Dahl.	Low	Rev/Min	750	900	8	1	Δ	1U, 1V, 1W
	High	Rev/Min	1.500	1.800	4	2	YY	2U, 2V, 2W + 1U,1V,1W(Y)
Dahl.	Low	Rev/Min	500	600	12	1	Δ	1U, 1V, 1W
	High	Rev/Min	1.000	1.200	6	2	YY	2U, 2V, 2W + 1U,1V,1W(Y)
Motoare cu 2 viteze – Cupla cu margini de inaltare (Y/YY) – pentru pompe, ventilatoare								
Dahl.	Low	Rev/Min	1.500	1.800	4	1	Y	1U, 1V, 1W
	High	Rev/Min	3.000	3.600	2	2	YY	2U, 2V, 2W + 1U,1V,1W(Y)
Dahl.	Low	Rev/Min	750	900	8	1	Y	1U, 1V, 1W
	High	Rev/Min	1.500	1.800	4	2	YY	2U, 2V, 2W + 1U,1V,1W(Y)
Dahl.	Low	Rev/Min	500	600	12	1	Y	1U, 1V, 1W
	High	Rev/Min	1.000	1.200	6	2	YY	2U, 2V, 2W + 1U,1V,1W(Y)

3.4 Etichetarea cablurilor

Etichetarea cablurilor se face la ambele capete, potrivit Jurnalului de Cablu.

4. IMPAMANTAREA ECHIPAMENTULUI SI CONDITIILE EMC

Înainte de împământarea unui agregat, a unui panou de distribuție, etc., este necesar să se verifice dacă terminalul de conectare este sudat pe bordaj – dacă suportul echipamentului este fixat cu posibilități de demontare- (generatoarele electrice sunt montate pe suporturi, care sunt la rândul lor fixate cu șuruburi).

Toate terminalele de împământare trebuie curățate înainte de conectarea conductorului. Conductorul de împământare trebuie să fie cât mai scurt posibil. Înfășurarea sa este interzisă. Pe cât este posibil conductorii și terminalele de împământare trebuie să fie vizibile.

4.1 De ce?

Motivul principal al regulilor de împământare și ecranare este de a proteja personalul și echipamentul.

- Personalul și echipamentul trebuie protejat de descărcări periculoase.
- Echipamentele trebuie să respecte reglementările relevante EMC. De asemenea, trebuie protejate de descărcări necontrolate care ar putea distruge echipamentele electronice.

Pentru a evita (sau reduce) daunele, echipamentul trebuie să fie legat la pământ pentru a crea o cale de întoarcere cu impedanță redusă pentru curenții nedoriti cauzati de defecte.

4.1.1 Generalitati

Barele de împământare vor fi situate în partea din față a panourilor și cutiilor de joncțiune pentru a permite accesul ușor pentru utilizare, inspecție și întreținere.

4.1.2 Principala împământare de referință

Principala împământare de referință pentru toate sistemele de legare la pământ trebuie să fie structura principală / corp. În cazul în care aluminiul este utilizat pentru orice parte a structurii principale, se va acorda atenție pentru a se asigura că continuitatea în structura de împământare se menține la punctele interfetei de aluminiu / oțel.

Principalul punct de referință pentru împământare vor fi șuruburile sudate pe structura cât mai aproape posibil de echipament. Barele de împământare montate pe sistemele de împământare cu șurub pot fi de asemenea folosite.

Va fi un sistem de împământare de referință principală cu șurub pentru PE și IE/IS. Distanța între punctele PE și IE/IS trebuie să fie minim 1000mm.

Pentru sistemele care au numai bara de împământare PE, un sistem de împământare cu șurub este suficient. Fiecare sistem de împământare cu șurub trebuie să aibă o singură conexiune. După conectare, întregul ansamblu trebuie etansat cu un strat protector.

4.1.3 Protectie Pamant (PE)

Echipamentul de teren trebuie conectat printr-un cablu la sistemul PE . Armura impletita este conductorul de impamantare si trebuie sa aibe un flux electric continuu de pe teren pana la bara PE a echipamentului.

Pentru cablurile de alimentare unde impletitura armurii nu dispune de o suprafata transversala suficienta, echipamentul trebuie impamantat printr-un conductor de impamantare separat in cablu.

Cablurile de impamantare PE sau impletiturile de cabluri ale armurilor echipamentului, trebuie conectate la o bara de impamantare PE aproape de intrarea cablului.

Echipamentul electric Exd cu intrare directa trebuie conectat la PE printr-un conductor de impamantare separat la cablu.

Barele PE trebuie conectate la cel mai apropiat bosaj de impamantare principala de referinta printr-un conductor de impamantare izolat.

Conductorul de impamantare trebuie colorat galben/verde.

Impletitura armurii trebuie acoperita cu mansoane galbene/verzi.

Barele PE trebuie marcate cu galben/verde.

4.1.4 Instrumentare / siguranță de impamantare intrinsecă (IE/IS)

IE/IS ar trebui sa fie impamantarea de referinta pentru siguranta extrinseca, instrumentatia de siguranta intrinseca si de telecomunicatii referinta 0 volti etc. Ecranul IE/IS trebuie lasat sa pluteasca la capatul regiunii. Trebuie sa aibe un flux electric continuu de la campul echipamentului si sa fie conectat la bara IE/IS in camera principala.

Ecranul trebuie conectat la una din barele IE doar pentru cabluri de semnal intre doua camere de control. Barele IE/IS ar trebui izolate de la montura si conectate la cel mai apropiat bosaj de impamantare de referinta principala printr-un conductor de impamantare izolat.

Ecranul IE/IS trebuie acoperit cu mansoane galbene/verzi.

Barele IE trebuie marcate galben/verde si cu:

- Un semn rosu pentru bare continand cabluri non-IS.
- Un semn albastru pentru bare continand cabluri IS.
- Semne rosii si albastre pentru bare continand cabluri non-IS si IS.

4.1.5 Legarea

Legarea separata trebuie aplicata doar pentru echipament, care este izolat de structura principala.

Impamantarea, ecranarea si principii ale surselor de alimentare

4.2 Cablarea

4.2.1 Terminatii cabluri

4.2.1.1 Ansamblu de cabluri

Cablurile cu armura impletita mufa de iesire caldura, care este fixata peste aranjamentul complet de cabluri.

Cablurile de instrumentatie si telecomunicatii cu ecran si armura impletita trebuie sa aibe mufe de iesire si intrare caldura.

- Mansonul interior va fi tras peste fundamentul intern, adica sa fie trecut pe sub impletitura asigurand izolarea intre impletitura si ecran.
- Mansonul exterior se va fixa peste aranjamentul complet de cabluri.

4.2.1.2 Terminatii

Toate cablurile conductoare vor fi finisate prin utilizarea de papuci de compresie sau inele de etansare in functie de tipul de terminatie.

Impletitura armurii si ecranul vor fi separate atat una de alta cat si de conductori, cablate si fixate dupa cerinte. Aceasta se face fără nici o reducere a ariei secțiunii transversale. Daca exista fire de drenare de-a lungul ecranului, acest lucru ar trebui sa fie utilizat. Ecranul va fi apoi taiat si lasat sub mansonul termocontractabil.

Acolo unde ecranul va fi lasat deconectat / plutind (ex. instrumentele de camp), acesta se sigileaza si se izoleaza cu un capac de izolare

4.2.1.3 Conductori de rezerva

Conductorii de rezerva in instrumente si cabluri de telecomunicatii vor avea terminatii la terminalele de rezerva.

In cabinete si console, toti conductorii de rezerva vor fi marcati cu numar de terminatie si conectati la terminale legate in grup, si conectati la bara de impamantare relevanta.

Daca nu exista terminale de rezerva ramase in cabinet/consola, toti conductorii de rezerva vor fi acoperiti cu mansoane de culoare galbena sau verde si marcati cu un numar de cablu relevant si conectat la bara de impamantare relevanta.

4.3 Cablul de prindere cablare și ecran / Conexiuni impamantare




Toate cablurile intrand sau iesind din monturi (prin rama de baza), trebuie să treacă și să fie prinse cu ajutorul uneia dintre următoarele: rame Multi Cable Transit (MCT) și piese de impachetare, Marcon EMC Multigate, garnituri sau tablite cu garnituri EMC. Vezi figurile 2 și 3.

Un sistem alternativ de prindere cablare poate fi folosit cu condiția ca acesta să fie acceptat de Societatea de Clasificare a vasului și conform proiectului.


Dacă aranjamentul conține doar echipament care este testat conform IEC 60945, nu există nicio cerință de ecranare de 360 de grade pentru cablurile de teren.


Într-un astfel de caz, adecvat ar fi să conectați ecranul (codita) la bara de impamantare potrivită, și să sigilați intrarea cablului pentru a îndeplini gradul de protecție (IP xx).

Schita de mai jos prezintă câmpul și cablul de alimentare a conexiunii ecranului în cabinetul de terminatii de teren.



HOW TO USE A MAR-CON MULTIGATE





5. Sertizate de conectare elemente; Cupluri de fixare pe conexiuni

5.1 Metoda de sertizat

Metoda este destinată pentru executarea conexiunilor electrice în tablourile de distribuție, navale și de uscat.

Capatul conductorului este desfasurat in functie de lungimea elementului de conectare sau pe partea de carcasa a papucului. Această operațiune este realizată cu ajutorul unui clește special de sertizare. Elementul de conectare este poziționat de-a lungul cleștilor de sertizare și lungimea de tăiere a conductorului este ajustată. Clestii de sertizare sunt aleși in functie de diametrul conductorului. Deoarece poate fi conductori cu același diametru de partea activă (cupru), dar cu lățimi diferite ale partilor izolante, pentru început se efectueaza un test de sertizare, verificând dacă clestii zgărie sau rup firele in interiorul conductorului.

Conductorul de sertizare este inserat in elementul de conectare sau in papuc.

Spatile dintre elementul de conectare sau papuc si partea izolata nu sunt permise.

Partea sertizata a conductorului nu va fi corodata. Daca va fi corodata, ar putea fi cumva taiata si reprocessata? Sertizarea se face dupa pregatirea conductorului.

Sertizarea se face folosind clesti de sertizare sau prese, aleși in functie de sectiunea transversala a conductorului.

La utilizarea de drive de insurubare manuala pentru fixarea suruburilor conductorilor sau pentru terminalele echipamentului, atentia va fi indreptata catre drivele de insurubare care se potrivesc cu marimea si tipul capului de surub, cu scopul de a evita deteriorarea capului de surub sau capatului driverului de insurubare si mai mult, pentru a evita fixarea insuficienta a surubului

5.2 Cuplu maxim de fixare pentru conexiunile de pe terminalele de echipamente electrice

În circuitele de mare tensiune și circuitele de comandă, suruburile pentru fixarea bolturilor pe terminalele de echipamente electrice se realizează cu drive de înșurubare și chei dinamometrice.

6. INSTRUCȚIUNI DE ILUMINAT

6.1 Generalitati

Acest capitol prezinta elementele principale privind sistemul de iluminare general si prizele de la bord.

Sistemul general de iluminare include urmatoarele:

- | | | |
|----|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. | Iluminare normala | - iluminare normala 230V AC. |
| 2. | Iluminare de urgenta | - iluminare de urgenta 230V DC. |
| 3. | Iluminare adaptiva | - care este 230V AC. |

Descriere generala a sistemului

Sistemul general de iluminare cuprinde urmatoarele sisteme:

- 230 V AC iluminare in cabine, camere motoare, instalatii de control, depozite, toalete si locuri de munca;
- 230 V AC sistem de iluminare pe scari si holuri;
- 230 V AC sistem de iluminare pentru spatii externe;
- 230 V AC sistemul de prize in spatiile mentionate mai sus;

6.2 Sistemul 220V AC in cabine, sali de mese, camere motoare, statii de control, depozite si locuri de munca.

Iluminarea generala potrivit specificatiilor fiecarei nave include iluminarea normala si iluminarea de urgenta. Pozitionarea unitatilor de iluminare, numarul lor si tipul depind de specificatiile fiecarui vas.

Lampile pentru iluminarea de siguranta au un circuit electronic care incarca bateria in timp ce tensiunea de alimentare apare si de asemenea asigura alimentarea de la baterie daca tensiunea de alimentare dispare.

Pentru a verifica buna functionalitate a lampilor de iluminare cu baterie deconectati-va de la sursa de alimentare (tensiune). In acest moment lampa ar trebui sa functioneze pentru ca bateria asigura acum alimentarea

7. Cuprul si fibra optica. Instalare si specificatii de testare

7.1 Depozitarea cablului de instalare

Daca cablul de instalare (cupru sau fibra) nu este utilizat imediat dupa livrarea distribuitorului, trebuie stocat intr-un loc adecvat. Cablul trebuie pastrat la loc uscat unde nu va fi supus degradarilor mecanice sau conditiilor climatice daunatoare. Daca este posibil, materialul stocat va fi pastrat in ambalajul original chiar pana la timpul instalarii. Constructia de cabluri relativ libera

(in general valabil pentru toate cablurile de date simetrice) poate provoca un ușor efect capilar, care poate atrage umiditate în cablu. Daca apa patrunde in acest mod, capacitanta si valorile impedantei cablului se schimba, ceea ce favorizeaza deteriorarea caracteristicilor cablului de transmisie electrica

Orice umiditate reduce eficacitatea izolarii conductorului si creste riscul coroziunii partilor metalice, de asemenea apa din interiorul cablului poate face foita cablului sa se rupa daca temperatura scade sub zero grade. Din acest motiv capetele cablurilor trebuie protejate. Cablurile fibra optica trebuie protejate cu capace termocontractante.

Cand cablurile de date sunt livrate in role de iarna care au fost expuse la temperaturi sub zero grade pentru o perioada lunga de timp trebuie lasate sa se aclimatizeze intr-un mediu mai cald inainte sa fie desfacute si instalate.

Amintiți-vă că primirea de inspecție este primul pas al procesului de calitate.

Aceasta inspectie include: cantitatea cablurilor, verificarea numarului, inregistrarea identificatorilor de urmarire calitate cabluri (lot productie, serie, si data de productie) si posibil verificarea functionalitatii prin crearea unei simple legaturi pentru a fi testata potrivit standardelor. Amintiti-va ca inainte de orice testare, ar trebui sa pastrati doua sau trei zile pentru eliberarea incordarii cablurilor pentru a putea fi trase.

CORECT :

Cabluri de cupru stocate la loc uscat

INCORECT :

Cabluri de cupru stocate in aer liber

7.2 Instalarea cablurilor

7.2.1 Cablurile simetrice de instalare sunt destinate unei singure instalari.

Este foarte importanta sa fie instalate cu atentie pentru a atinge valorile specificate in standarde.

Marginile sunt atat de stranse in modelul cablurilor de date de azi incat deteriorarea performantei cauzata de o instalatie neadecvatapoate conduce catre esecuri in timpul testului de receptie.

Urmatoarele cerinte trebuie prin urmare strict respectate cand se instaleaza un sistem de cablare Cat. 5e si (in special) Cat.6 sau Real10.


Forțele de tracțiune admise pentru cablul de instalare respectiv pot fi găsite în fișele de date și trebuie să fie menținute.

(Vezi urmatorul extract.)

Fortele de tractiune maxime	
Fortele tractiune maxima in timpul instalarii	100N (10 Kg)
Fortele tractiune maxima in timpul instalariiReal10	80N (8 Kg)
Forta tractiune maxima, instalata	Niciuna

Cu unelte speciale, nu este posibil să depășească 100N forta de tractiune. Aceste instrumente asigura întotdeauna calitatea perechii de cabluri rasucite.

7.2.2 Ansamblul lipiturii



**Tot ce aveti
nevoie**

Ganditi-va la siguranta dvs.

Respectati mediul

- folositi materiale aprobate
- eliminati deșeurile în conformitate cu normele locale

Va respectati pe voi insiva

- va luati toate masurile necesare pentru a va proteja


Respectati procedurile

- lucrati intr-un spatiu curat




1. Gata de a incepe

Asigurați-vă că imbinarea cablului este compatibilă cu coditele casetelor de lipire
Așezați panoul într-o zonă confortabilă. Scoateți capacul casetei de lipire. Pregătiți fibra pentru a fi lipită.




2. Pregătirea cablului spre a fi lipit

Pregătiți cablul pentru a fi imbinat.
Treceți curea de plastic prin gaurile perforate
Fixați cablul prin strangerea curelei




3. Pregatirea cablului

Asigurati-va ca respectivul cablu are lungimea corecta. Indepartati aprox. 130cm de tub folosind instrumentul și lasand fibrele expuse. Indepartati gelul (daca exista) din fibre utilizand alcool si hartie.



4. Pregatirea casetei de lipit

Asezati capatul fibrei in spatiul alungit urmand numarul fibrei. Fixati tubul in caseta de lipit cu doua curele de plastic. Alegeti cablul din fibra care urmeaza a fi lipit urmand secventa de culoare a coditei fibrei.




5. Indepartati surplusul de lungime al cablului

Masurati lungimea corecta a fibrei care va fi despicata. Lungimile sunt determinate prin destinderea cablurilor. Fibrele prea lungi ar putea crea confuzie in interiorul "casetei de lipit 94".

Va recomandam urmatoarele lungimi:


Codita 126 cm

Cablu 126 cm



6. Alegerea fibrelor

Incepeti cu cea mai exterioara fibra. Acordati atentie la selectarea corecta a tuturor fibrelor in functie de culoare.



7. Despicarea fibrelor

Sunt disponibile diverse instrumente pentru despicat.

Succesul operatiei de imbinare depinde foarte mult de operatia de despicare

Mechanical




Laser



Ultrasonic



Pregatiti-va sa despicati fibra scotandu-i mai intai izolatia cu un instrument adecvat aprox. 50mm. Curatati fibra cu un material care nu lasa scamesi alcool.



1 Plasati fibra pe pozitia sa si fixati-o in dispozitivul de taiere asigurandu-va ca este in pozitia corecta si se afla sub tensiune.

2 Inchideti capacul si

3 impingeti lama.

4 Apasati butonul pentru a despică fibra. Deschideti capacul si indepartati fibra despicata. Eliminati corespunzator resturile de fibre.

Scoateți și aruncați în mod corespunzător resturile de fibre de sticlă


8. Fixarea lipiturii

Pozitionati fibra despicata in lipitura asigurandu-va ca terminatia despicata este aproape de electrodul de ardere.




9. Fixarea presei de lipit

Faceti acelasi lucru cu cealalta fibra.



Verificarea pozitiei fibrei




Electrodes

10. Fixarea lipiturii

Inchideti ambele capace de protectie.



Verificați alinierea fibrelor pe ecran




Fibre înainte de ardere



Rezultatul arderii !

Splicing different fibers !!!





Oribil !



11. Protejati procesul de despicare

Dupa despicare, protejati fibrele. Plasati un material protector in presa de plisare. Inserati fibrele despicate in materialul protector asigurandu-va ca fibra goala este complet in interiorul materialului.




12. Operatia de sertizare

Dupa centrarea fibrei in materialul protector apasati in jos pe partile instrumentului care vor sertiza automat protectorul. Verificati sa fie fibre libere expuse.




Imbinare protejata



Produs finalizat gata sa fie inserat in caseta de lipit


13. Completarea casetei de lipit

Fixati suportul materialului protector pe caseta prin insurubare. Inserati materialul protector pe suport incepand cu cea mai exterioara pozitie. Asezati in ordine fibrele in interiorul casetei, avand grija de raza de curbare și profitând de condiția limitatoare. ¹³



13. Finisarea lucrului

Incheiati lucrul prin inchiderea capacului casetei de lipit, plasati sertarul in panou si curatati zona. Asigurati-va ca nicio ramasita de fibra nu este lasata imprejur si toate instrumentele sunt curatate si in ordine corecta inainte de a fi plasate inapoi in cutie.



7.3 Pericole pentru fibra optica

Mentineti expuse capetele fibrei optice departe de ochi si piele. Fragmentele reziduale trebuie tratate cu grija si nu trebuie luate cu mainile goale, ci cu manusi speciale. Evacuati deseurile intr-un container adecvat, printr-o agentie aprobata in acest sens. Asigurati-va de minimizarea cantitatii de reziduuri de fibra optica. Inchiderile continand puncte terminale pentru cablarea de fibra optica trebuie etichetate cu semne de avertizare adecvate sau un text clar vizibil.

7.3.1 Forta de tractiune a cablurilor fibra optica

Utilizați siguranțe mecanice sau de protecție echivalente, când manevrați cabluri din fibra optica, pentru a va asigura că sarcina maximă de tracțiune stabilită de producătorul de cablu nu este depășită. Pentru a preveni pătrunderea apei și a altor contaminanți în timpul instalării, cablul de fibră optică trebuie să rămână întotdeauna sigilat. Depasirea forțelor de tracțiune ale cablului poate duce la apariția presiunii asupra fibrei, care poate subția cablul în mod ireversibil.

Cablurile de intrare și ieșire vor fi utilizate conform specificațiilor.

Depășirea forțelor de tracțiune specificate, în special legate de raza de îndoire prea mică (principalul rezultat al forțelor puternice), poate altera în mod negativ proprietățile cablului, în special pierderea reversibilă (RL) și interferențele (Next), la punctul în care cablurile sunt nu mai sunt utilizabile. Este una dintre principalele cauze ale eșecului în timpul testului de recepție.

La instalarea cablurilor de rutare pe arbori verticali sau contratrepte, va fi utilizată gravitația - în loc să trageți cablurile pe arbore, dați-le drumul de sus. Aceasta ajută la evitarea forțelor de tracțiune inutile (vezi figura 2).

Cu toate acestea, acest lucru uneori nu este nici posibil, nici în practică. În cazul în care cablurile trebuie trase în sus, ar trebui să fie disponibil personal de instalare adecvat pentru tragerea în siguranță și cu atenție a cablului la toate nivelele. La rutarea cablurilor de instalare în canale ar trebui să fie fixate - utilizați Velcro și evitați benzile din plastic, strângeți cablul după ce se află în poziția finală și nu îndoiți niciodată imbinarea de cabluri, după ce legăturile sunt strânse. Asigurați-vă că colierele cablurilor nu sunt legate prea strâns. Trebuie să fie posibilă rasucirea lor ușoară și capatul tip "jack" al cablului să-și mențină forma inițială. În cazul în care colierele cablurilor sunt legate prea strâns, rezulta puncte de presiune, care deteriorează proprietățile electrice de transmisie ale cablurilor de date. Pentru instalațiile verticale pe câmp deformat se recomandă cel puțin la fiecare 600 mm. Evitați gruparea cablurilor sau limitați cantitatea de cabluri grupate pentru a reduce apariția de circuite straine sau întinderea cablurilor în timpul miscării sau îndoirii și pentru a va asigura că raza de curbare specifică nu este depășită.

La rutarea cablurilor în sistemul de podea falsă, aveți grijă să nu prindeți cablurile pentru a evita deteriorarea foarte probabilă a cablurilor. Acest lucru se întâmplă adesea atunci când sunt montate placutele de podea și provoacă daune ireparabile la

cablurile de instalare. Evitați slabirea grupului de cabluri, deoarece poate provoca pierderi care pot duce la un esec în timpul testului de recepție.

Evitați expunerea (desfășurarea considerabilă) a cablului înainte de a fi tras pentru a preveni deteriorarea cablului de către terți. Amintiți-vă că cablurile simetrice sunt proiectate pentru aplicații de interior, prin urmare, cablul trebuie să fie întotdeauna protejate. Cablurile neprotejate sunt supuse daunelor. Cablurile nu pot fi derulate pe laturile flanselor de tambur. (Acest lucru riscă să răsucească cablurile. Geometria perechilor simetrice este vizibil schimbată.)



La tragerea cablului, se va utiliza o teacă pentru tragere. Notă: Strângeți toate conductoarele cu instrumentul de tragere și sigilați cu bandă izolatoare. Dacă este detectată igrasia sau umezeala la tragerea cablurilor, sursa de apă trebuie să fie identificată și eliminată.

În cazul în care cablul a fost tras prin apă când a fost instalat, capatul umed trebuie să fie tăiat imediat cu cel puțin 0,5 m. Pentru cablu cu fibră optică se lasă un minim de 6 m pentru a se putea manevra terminatia sau imbinarea.

În cazul în care apa sau murdăria s-au infiltrat în podea, vor fi instalate tuburi și conducte pentru a preveni deteriorarea cablului.

În cazul în care cablurile sunt dirijate pe orice margini atunci când se îndoaie sau se ramifică, asigurați-vă că raza de îndoire minimă pentru tipul de cablu respectiv este menținută la tragerea cablului. În cazul în care cablurile trebuie trase peste margini, asigurați-vă că jack-ul cablului exterior nu este deteriorat prin abraziune sau stres de tracțiune. Asigurați-vă că greutatea totală a tuturor cablurilor instalate nu deteriorează cablurile de instalare de jos.

Se recomandă utilizarea ghidurilor și scripetilor (vezi figura 1) pentru a proteja cablurile trase, precum și rutarea manuală cu ajutorul unui instalator suplimentar sau instalarea parțială pas cu pas.

	
Figure 1	Figure 2

Următoarele liste de caracteristici ale unei instalări corecte și profesionale:

Nu suntem de părere că lista este epuizantă.

- La locul desfasurarii lucrului trebuie sa fie prezent personalul corespunzator pentru a trage cablurile de instalare.
- Înainte de rutarea cablurilor, marginile deschiderilor și conductele trebuie să fie rotunjite, pentru a evita deteriorarea jack-ului atunci când cablurile sunt rutate mai târziu și fixate.
- Conductele prin cablu sau conductoarele trebuie să fie utilizate atunci când trec prin pereți. Amintiți-vă că standard impune aceste spații să fie doar 40% pline.
- La instalarea cablului, raza de îndoire nu poate fi mai mică decât cea specificată de producătorul cablului. Același lucru se aplică după ce cablul a fost instalat.
- Pentru a evita deteriorarea accidentală prin cablu, cablurile ar trebui să fie manevrate direct de la rolele de cablu de-a lungul rutelor de cablu și nu ar trebui să fie manevrate pentru câțiva metri de-a lungul podelei.
- Asigurați-vă că sunt disponibile instrumente adecvate pentru derularea cablurilor, așezarea și / sau tragerea cablurilor, precum și scripeții pentru colțuri și personalul este instruit în utilizarea acestora.
- Orice semn de întindere sau bucla în izolația foi de cablu sau conductori trebuie evitată (de exemplu, cauzate de fixare necorespunzătoare sau de greutatea cablurilor de instalare).
- Raza traseului canalului trebuie să fie selectată astfel încât raza de îndoire minimă specificată este menținută la schimbarea de direcție.
- Conductele metalice sau conductele de cablu trebuie să fie conectate corespunzător și legate la sol.
- Nu grupați cablurile (în special U-UTP). Dacă acest lucru nu este posibil / practic, atunci limitați numărul de cabluri grupate.
- Tunurile legăturilor de cabluri sau instrumente similare, nu pot fi folosite la fixarea de diferite tipuri de cabluri, nici nu pot fi folosite atunci la fixarea legăturilor de cabluri pentru a oferi conexiune pe relief stramb.
- Nu exercitați nici o presiune asupra cablurilor din cauza legăturii necorespunzătoare utilizând instalatori rapizi de cablu sau legături de cablu. Principiul de bază este că geometria jack-ului de cablu nu trebuie să se schimbe.
- Canalele de cablu trebuie să fie închise după ce lucrarea a fost finalizată (pardoseli suprainaltate, conducte de perete, etc) pentru a evita murdăria și stricaciunile cauzate de către terți.
- Personalul ar trebui să fie preveniți să nu calce pe cabluri. Punctele de presiune cauzează deteriorarea proprietăților electrice de transport ale cablurilor de instalare.
- Cablurile de date sunt sensibile la surse directe de căldură: suflantele de aer cald sau arzătoarele cu gaz folosite pentru instalarea tubulaturii nu trebuie utilizate în apropierea cablurilor de date.
- În cazul în care produsele chimice sunt utilizate pentru a facilita tragerea cablurilor, asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu materialul de panza al cablului. Acest lucru se aplică, de asemenea oricarui produs chimic (cea mai mare parte de tip spray) utilizat pentru alte tipuri de cabluri care pot ajunge accidental în contact cu

cablurile de date.

Directia corecta pentru derulare**Directia gresita pentru derulare**

Pentru a reduce și mai mult forța de tracțiune în cablul de instalare în timpul derulării, este recomandabil să asistați procesul de derulare prin rotirea tamburului. Asta însemnând, ori de câte ori este posibil, ca tamburul să fie derulat manual.

7.4 Raza de îndoire

În fișele tehnice ale producătorilor de cablu raza de îndoire este definită ca un multiplu al diametrului cablului exterior. (A se vedea extrasul dintr-o fișă de date a unui cablu de date de mai jos.) Există două raze de îndoire minime relevante: una pentru așezarea cablului de instalare și una pentru cablul de instalare odată ce a fost instalat (fără solicitări mecanice).

Raze de îndoire pentru cabluri de instalare din cupru:

Raza de îndoire minimă			
Tip de cablu	Categorie	Instalare	Instalat
U/UTP (UTP)	Cat. 5e	42 mm	25 mm
U/UTP (UTP)	Cat. 6	63 mm	50 mm
REAL10-U/UTP	Cat. 6	70 mm	60 mm
F/UTP (FTP)	Cat. 5e	50 mm	50 mm
SF/UTP (S-FTP)	Cat. 5e	52 mm	50 mm
REAL10-U/FTP	Cat. 6	60 mm	50 mm
REAL10-S/FTP (S-STP)	Cat. 6	60 mm	50 mm
REAL10-S/FTP (S-STP)	Cat. 7	60 mm	50 mm

Regula de aur pentru raza minimă de îndoire




Categorie	Instalare	Instalat
------------------	------------------	-----------------

Cat. 5	50 mm	25 mm
Cat. 6	60 mm	50 mm
Cat. 7	70 mm	50 mm
REAL10 U/UTP	70 mm	60 mm

Atunci când razele de îndoire sunt prea înguste, mai ales la instalarea cablului, pot altera structura mecanică a perechilor răsucite într-un cablu, și astfel pot avea un efect negativ asupra caracteristicilor de transmisie ale cablului (mai ales NEXT, FEXT și RL).





Atunci când razele de îndoire a fibrei sunt prea înguste în timpul instalării și, de asemenea, în canalul de cablu și cutiile de distribuție pot apărea micro fisuri. Aceasta duce la o atenuare mai mare și va scădea drastic durata de viață a fibrei. Raza de îndoire trebuie să fie verificată în mod constant atunci când se fixează un cablu de instalare. O fixare neprofesională, de exemplu, peste marginile de conducte de perete, îngustează caile cablului, și răsucirea cablului în timp ce este tras, trebuie să fie evitată. Prin urmare, locațiile critice trebuie tratate cu maximă grijă. Va recomandăm testarea aleatorie a razei de îndoire admisibile în cadrul sistemelor de cablare generice după instalare.

În cazul unui deficit al razei prevăzute, întinderii cablului de instalare sau al unei daune cauzate de terți, acceptanța va fi refuzată și înlocuirea cablului este necesară în cazul unor proceduri de instalare greșite, și anume: buclare, raza de îndoire, întindere, torsiune care duc la deteriorarea cablului, acestea vor fi considerate responsabilitatea instalatorului.



**Aceste
cabluri sunt
difícil de
tras !**

INCORECT



CORECT

7.5 Securitate

Instalatorul trebuie să ia toate măsurile de siguranță necesare, cum ar fi purtarea hainelor de protecție și a ochelarilor de protecție și observarea semnelor de avertizare sau barierelor, pentru a se asigura că personalul necesar și protecția echipamentului pentru el și partile terțe este furnizată. Legile și reglementările naționale aplicabile privind siguranța trebuie să fie întotdeauna respectate.

În plus față de răspunderea juridică, în fiecare este, de asemenea, responsabil pentru sănătatea lui.


Legislația actuală oferă planificatorilor responsabilitatea pentru siguranța proiectului, în timp ce proprietarul clădirii este de așteptat să respecte diversele norme cu privire la siguranța infrastructurii electrice a clădirii.

7.6 Reteaua de management cablu (cupru sau fibra)

Există diferite posibilități de conducere a cablurilor de instalare de la intrarea lor la cabinetul distribuitor la modulele de conectare. Este nevoie să se știe sigur că cablurile sunt eliberate de tensiuni, și legate într-o buclă, care să permită elementelor rotative să fie deschise din față și scoase cu ușurință (rezervele de cablu sunt utilizate pentru întreținerea sau actualizarea ulterioară de la Cat. 5e la Cat 6).

CORECT :

Buna gestionare a cablurilor, oferind rezerve suficiente de cablu



INCORECT :

Gestionare a cablurilor fără rezerve de cablu (fara cabluri nefixate, slabite)

INCORECT :

Gestionare a cablurilor cu prea multe rezerve de cablu (cabluri slabite)


7.7 Conectarea cablului de instalare si modul de conectare


În următoarea secțiune veți găsi o descriere detaliată pentru incheierea corectă a conectarii hardware-ului care trebuie urmata.

Ghid de instalare RJ45 Conector Modul ecranat

Instalarea va fi efectuata de către electricieni calificați. Unitățile trebuie să fie instalate în zonele cu acces limitat in conformitate cu toate codurile naționale și locale.

Deluxe * = Recomandat








Ghid de instalare RJ45 Conector Modul neecranat

Instalatia va fi efectuata de catre electricieni calificati.

Unitățile trebuie să fie instalate în zonele cu acces limitat in conformitate cu toate codurile naționale și locale.






Următoarea procedură pentru încheierea neecranată a modulelor Cat. 5e sau Cat. 6 este similară cu cea pentru versiunea celor ecranate (vezi instrucțiunile ecranate / neecranate).

- 1) Desfasurati cca. 40 mm de la jack-ul cablului, invelisul, de exemplu folia invelisului și / sau ecranul impletit, precum și banda de poliester. Țineți cablul, astfel încât perechea verde sa fie pe partea dreapta si perechea maro pe partea stânga. Acum îndoiți perechea 1-2 la dreapta, și perechea 7-8 la stânga până când sunt pe o singură linie, perpendicular pe axa cablului. Apoi, îndoiți perechile rămase (3-6, 4-5) în sus până când sunt perpendiculare pe axa cablului precum și la perechile 1-2 și 7-8.
- 2) Perechile conductorului desfasurat vor fi conduse direct în modulul de la jack-ul cablului, fără a trece peste o altă pereche. O măsurare perfectă în cadrul testelor de acceptare poate fi asigurată doar cu o legare corectă a cablurilor.
- 3) Pentru a asigura o functionare sigura a conexiunii între modul si invelisul cablului, arcul de contact trebuie introdus in partea conductoare a foliei și, dacă este inclus, între folie si ecranul impletit. Sârma de evacuare, dacă este inclusa, va fi poziționata in asa fel incat sa faca contact cu arcul.
- 4) Formati o buclă cu un colier de cablu și glisați-l peste cablul de instalare și tulpina modulului de conectare. Odată ce conductorii sunt poziționați corect și aliniați în modulul de conectare, strângeți colierul de cablu (NB Vă rugăm să constientizați: cablurile CAT 6 cer NUMAI Velcro), dar nu prea strâns.

- 5) Duceți conductoarele în canalele IDC, conform codului lor de culoare. Firele separate sunt ținute în interiorul canalelor de formațiuni mici similare dinților de fierastrau).
- 6) Taiati firele in exces cu un cutter lateral. Perechile conductoare nu trebuie să fie nerăsucite mai mult de 13 mm înainte de contactele de deplasare a izolatiei modulului.
- 7) După introducerea conductoarelor în canalele lor adăugați învelisurile PK-94 de culoare verde / albastra așa cum este prezentat în imagine. Închideți canalele apăsând învelisurile PK-94 de culoare verde / albastra în jos. Economisiți timp și nervi și verificați dacă conductorii sunt toți așezați în contact corespunzător.



- 8) În funcție de tipul de modul pot fi aplicate diferite învelisuri. Modulul de conectare neecranat RJ45 nu are aceleași performanțe cu modulul de conectare neecranat Real10 RJ45, modulul RJ45 Standard, EMC Deluxe, învelisurile tip EMC
- 9) R&M recomandă harta cablurilor 568A.



7.8 FM45, priza RJ45 montabila







FM45 este adecvata pentru fixarea capetelor cablurilor solide si din fire de otel listate mai jos:.


Date tehnice	
Sarma admisibila	0,4 mm (AWG 26) to 0,57 mm (AWG 23)
Sarma admisibila Flex	(AWG26/7) to (AWG23/7); (0.12–0.26 mm ²)
Izolare admisibila-	max. – 1.60 mm
Material izolator	PE, Cell-PE
Jack cablu	4.5 mm – 8.0 mm
Tulpina cablu	> 50 N
Potrivit pentru cablu plat	Nu
Potrivit pentru cablu rotund	Da

Folie numai pentru cablurile: U/FTP, F/UTP

Banda de metal trebuie să facă contact cu toate elementele de pe cablul ecranat inclusiv sârma de drenaj.









Folie numai pentru cablurile: U/FTP, F/UTP

Banda de metal trebuie să facă contact cu toate elementele de pe cablul ecranat inclusiv sarma de drenaj.



Cablu F/UTP (Folie cu partea exterioara conductoare)




Cablu U/FTP

7.9 Problemele caracteristice sistemelor de cablare generice

O sursă majoră de probleme este fixarea incorectă a capetelor modulelor R&M de conectare. Vă rugăm urmați instrucțiunile de instalare închise pentru legarea corectă a modului de conectare.



Legare corecta



Legare incorecta

Perechile conductoare vor fi conduse direct în modulul de la jack-ul cablului, fără a trece peste o altă pereche.

Masurarea impecabilă pentru testul de acceptare poate fi asigurată doar prin legarea corectă a cablurilor. Jack-ul cablului va fi fixat pe modul cum a fost prezentat în imaginea de "legare corectă". Colierul cablului nu trebuie să exercite nici o presiune, care provoacă deformarea jack-ului cablului.

Instalare

- Așezați cablurile de instalare cu atenție urmând instrucțiunile instalatorului sau proiectantului
- Așezați cablurile, nu le trageți în interior (forța de tracțiune max. conform furnizorului de cablu)
- Aplicați foarte puțină tensiune sau presiune asupra colierului cablului.
- Utilizați cablarea 568 A pentru potențiale valori îmbunătățite
- Respectați banda de îndoire
- Evitați îndoirea sau ciupirea


Echipamentul de testare

- Calibrare anuală
- Controale vizuale zilnice înainte de utilizare
- Conform producătorului și standardelor cablurile adaptor trebuie să evite posibila dereglare a măsurătorii
- Întotdeauna tratați adaptorul Cat. 6 cu bucată-test de cabluri
- Frecvent să inspecteze și să compare coerenta rezultatului testului


8. CODUL CULORILOR

Codul culorilor este în conformitate cu CENELEC HD30825.


9. Schita puntii EMC E0740.01 DS Planul puntii EMC si alte documente numai pentru referinta




OUTER DECK AREA





EM-OUTER DECK AREA





TANKS BELOW K DECK






K DECK (2900 AB Fr.27-Fr.34)
(1700 AB Fr.52-Fr.78)
(1500 AB Fr.81-Fr.144)





J DECK (4200 AB)

PUB. OIL
LOAD TRUNK






H DECK (6990 AB)
(7290 AB Aft - Fr.15)






G DECK (9890 AB)





D DECK (BRIDGE) (18640 AB)



9.1 PLAN PENTRU TRECERI CRITICE SI ZONE DE SUDURA

Introducere

Scopul acestui instructaj este de a specifica o metodologie de inginerie pentru proiectare și execuție în ceea ce privește detaliile de trecere pentru a se asigura o construcție adecvată în ceea ce privește inițierea în domeniul crapaturilor și rupturilor materialelor. Acest instructaj afectează proiectarea structurală a zonelor de stres ridicat, deschiderilor, trecerilor pentru cabluri, țevi, fundații și suporturi. Se subliniază necesitatea poziționării deschiderilor, trecerilor, fundațiilor și suporturilor cu mare grijă.

General



În general, patrunderile în părțile longitudinale sunt mult mai critice decât în părțile transversale. De asemenea, patrunderile în puntea-G, puntea dublului fund, învelis și pereții principali longitudinali sunt mult mai critice decât în punțile gemene fiind relativ mai aproape de axa neutră a structurii.



Recomandari



În ceea ce privește riscul de fisurare o trebuie să acordeți o atenție deosebită pentru zonele cu stres ridicat. În special zonele ca puntea de rezistență, învelisul din jurul hublourilor, orificiile de admisie și de evacuare, puntea dublului fund din treceri, pereții longitudinali etanși principali în jurul ușilor și trecerilor trebuie să fie bine luate în considerare. Această atenție trebuie să se reflecte în poziționarea bine luate în considerare și fixarea trecerilor, fundațiilor și suporturilor foarte departe de concentrațiile de stres. În general, punțile gemene nu necesită măsuri speciale, din cauza poziției lor relative în raport cu axa neutră și nivelului durabil de stres mai scăzut.


Detaliat

Trecerile prin sudurile și îmbinarile învelisului, puntea de rezistență, și tanktop sunt inadmisibile. Trecerile prin bloc și îmbinarile unitatilor de iesire de pe punțile gemene sunt inadmisibile. Trecerile din imediata apropiere a deschizaturilor mai mari ale punții sunt localizate în zona umbrită a acestor deschideri, pe cât de departe este posibil.












LONGITUDINAL SECTION 4020 off CL at PS




LONGITUDINAL SECTION 4020 off CL at SB



LONGITUDINAL SECTION 2010 off CL at BB



LONGITUDINAL SECTION 2010 off CL at SB



9.2 Orientari și cerințe privind reducerea efectelor electromagnetice ale instalațiilor electrice pe vase.

Document KN 12330

Revizie 1

Datat 01-09-1999

Necesar pentru Marina Regală Olandeză

Nota :

Această traducere este valabilă numai pentru proiectul de nave de patrulă clasa olandeza. Este o traducere dedicată și nu poate fi utilizată în alte scopuri.

-
1. Introducere;
 - 1.1. Domeniul de aplicare a Normelor Marinei Regale
 2. Cerințele și regulile de instalare și piese de instalare;
 - 2.1. Instalare și aparate;
 - 2.2. Eliminarea interferențelor;
 - 2.3. Cabluri ecranate;
 - 2.4. Separarea cablurilor;
 - 2.5. Materialul exterior;
 - 2.6. Materialul interior de lângă deschiderile peretilor exteriori;
 - 2.7. Conexiune de ecrane și cabluri;
 - 2.8. Conexiuni la pamant ale sistemelor și aparatelor;
 3. Reguli suplimentare pentru camere speciale și instalații;
 - 3.1. Camere echipament electronic;
 - 3.2. Magazine munitii;
 - 3.3. Dispozitive Crypto de securitate pentru camere și instalații;

1. Introducere

1.1. Domeniul de aplicare a Normelor Marinei Regale

Normele Marinei Regale furnizează un rezumat al orientărilor și cerințelor pentru a reduce influențele electromagnetice în instalațiile electro-tehnice, pe navele Marinei Regale Olandeze.

Aceste norme înlocuiesc cerințele și regulile menționate în documentele VVKM 330 versiunea 1993.

Aceste norme trebuie să fie aplicate de către departamentele Marinei, santierelor navale, companiile de instalare și societățile de producție ca punct de plecare în ingineria, construirea, întreținerea și livrările de instalații și componente electro-tehnice.

În cazurile în care normele Marinei Regale nu furnizează informații complete sau lipsite de ambiguitate în ceea ce privește soluțiile tehnice, contactați responsabilul.

Nu se poate face nicio abatere de la normele Marinei Regale, fără permisiunea în scris a comitetului.

2.1. Instalare și aparate;

2.1.1. Interferențe electromagnetice (EMI)

Toate sistemele și/sau componentele electro-tehnice, se vor aplica la cerințele și normele menționate în publicația "emisii electromagnetice și cerințe de susceptibilitate pentru controlul interferențelor electromagnetice" (MIL-STD-416D) și cerințele de măsurare menționate în publicația "măsurarea caracteristicilor interferențelor electromagnetice", (MIL-STD-462D).

Se aplica o relaxare de 20dB pentru aparatele și componentele instalate în interiorul incintelor de metal ale unei nave. "Emisii radiate și conduse" și "Susceptibilitate radiată" cum se menționează în MIL-STD-461D.

În ceea ce privește aparatele instalate în exterior în apropierea antenelor HF și antenelor radar, poate fi necesar să se majoreze limitele menționate în "Susceptibilitatea radiată" MIL-STD-461D. Pentru fiecare proiect individual limitele vor fi determinate.

2.2. Eliminarea interferențelor;

2.2.1. General;

- Pentru circuite, locația conexiunilor în cabluri cu mai multe fire, trebuie să fie aleasă cu grijă;
- Firele care fac parte din același circuit, trebuie să fie situate unul lângă altul;
- Circuitele trebuie să fie ecranate;
- Ecranele de conexiuni duble sau triple în cabluri cu mai multe fire, trebuie să fie izolate unul de altul;
- Buclele de circuite trebuie să fie cât mai scurte posibil, prin fire așezate unul lângă altul sau utilizarea de perechi răsucite;
- Instalația va fi preferabil în stil perechi răsucite;
- Instalația comună de retur nu va fi aplicată;
- Instalația de schimb va fi încheiată la terminalele codate;
- Circuitele vor fi executate, de preferință, simetric;
- Diferențele de impedanță în circuitele simetrice vor fi de maxim 2%;
- Pre-amplificatoarele sunt situate cât mai aproape posibil de senzori;

2.2.2. Circuite cauzatoare de interferențe;

Regulile suplimentare menționate mai jos sunt aplicabile:

- a) Un nivel de joasă tensiune va fi aplicat;
- b) Circuitele vor fi suprimate la sursă;
- c) Circuitele au un nivel ridicat de impedanță;
- d) Circuite asimetrice vor fi instalate alături de părțile metalice ale sistemului de ghidare;
- e) Circuitele vor fi separate de circuitele de tensiune sensibile;

2.2.3. Circuite sensibile la interferențe;

Regulile suplimentare mai jos menționate sunt aplicabile:

- a) Un nivel de înaltă tensiune va fi aplicat;
- b) Circuitele vor fi așezate lângă părțile metalice ale sistemului de ghidare;
- c) Circuitele vor fi separate de circuitele de interferență;
- d) Circuitele vor fi cât mai scurte posibil;

2.3. Cabluri ecranate;

2.3.1. Principiul legarii la pamant;

Pentru impamantarea cablurilor ecranate ale sistemului de impamantare se va aplica, cel puțin pe ambele capete ale cablului. Ecranele vor fi conectate la pământ cerc complet în 360 de grade. În cazurile în care societățile de livrare nu au recomandat aceste tipuri de legare la pământ, nu se poate face nici o abatere, fara permisiunea în scris a comitetului.

2.3.2. Cabluri non-coaxiale:

Cablul ecranat trebuie să fie conectat, după cum urmează:

- a) Ecranul trebuie să fie conectat prin conul conectorului sau printr-un manson legat la pământ;
- b) Cablul ecranat trebuie să fie conectat printr-un manson legat la pământ HF (incinta 1), în cazul în care cablul merge de la exterior la interior, sau de la interior la exterior;
- c) Cablul ecranat trebuie să fie conectat printr-un manson legat la pământ HF, în cazul în care cablul intră sau iese dintr-o cameră electronica. În cazul în care există mai multe cabluri urmand aceeași rută putem folosi "Tranzituri pentru cabluri multiple" prevăzute de facilități EM la 360 de grade.

Cabluri dublu ecranate izolate reciproc.

Cablurile dublu ecranate trebuie sa fie conectate dupa cum urmeaza:

- d) Ecranul exterior trebuie să fie conectat prin conul conectorului sau printr-un manson legat la pamant;
- e) Ecranul exterior trebuie să fie conectat printr-un manson HF legat la pamant, în cazul în care cablurile intra sau ies din nava;
- f) Ecranul exterior trebuie să fie conectat printr-un manson HF legat la pamant, în cazul în care cablurile intra sau ies dintr-o camera electronica. În cazul în care există mai multe cabluri urmand aceeasi ruta utilizarea "Tranziturilor de cabluri multiple" prevăzute de facilitățile EM la 360 de grade poate fi folosita.
- g) Ecranul interior trebuie să fie conectat conform listei de conectare / desenelor de conexiune;

2.3.3. Cabluri coaxiale:

Cablul coaxial neecranat trebuie să fie conectat după cum urmează:

- a) Conductorul exterior trebuie să fie conectat la carcasa dopului conector coaxial;
- b) Ecranul trebuie să fie conectat printr-un manson HF legat la pamant, în cazul în

care cablurile intra sau ies din nava;

c) Ecranul trebuie să fie conectat printr-un manson HF legat la pamant, în cazul în care cablul intra sau iese dintr-o cameră electronica. În cazul în care există mai multe cabluri urmand aceeași rută putem folosi "Tranzituri de cabluri multiple" prevăzute de facilitățile EM la 360 de grade.

Cablul coaxial ecranat trebuie sa fie conectat dupa cum urmeaza:

- a) Ecranul va fi conectat la carcasa dopului conector coaxial;
- b) Ecranul trebuie să fie conectat printr-un manson HF legat la pamant, în cazul în care cablul intra sau iese din nava;
- c) Ecranul trebuie să fie conectat printr-un manson HF legat la pamant, în cazul în care cablul intră sau iese dintr-o cameră electronica. În cazul în care există mai multe cabluri urmand aceeași rută putem folosi "Tranzituri cabluri multiple" prevăzute de facilitățile EM la 360 de grade.
- d) Ecranul izolat în exteriorul conductorului trebuie să fie conectat conform listei de conectare / desenelor de conexiune;

2.3.4. Cabluri fibra optica:

Cablurile cu fibra optica au cerințe separate de conectare în conformitate cu instrucțiunile de instalare. Cablurile cu fibra optica nu sunt sensibile la EMI. Cablurile cu fibra optica nu au nici o sarma metalica pentru ghidare/tragere.

2.4. Separarea cablurilor

2.4.1. Categorizarea grupului de cabluri;

Cablurile fiecare cu semnale diferite și / sau niveluri de tensiune / frecvență trebuie să fie separate în diferite grupuri, pentru a evita influenta reciproca. Cablurile instalațiilor de voce și date securizate, au reguli și cerințe deosebite .

Grupurile de cabluri sunt aranjate dupa cum urmeaza:

Criteriu	Nivel LV/DC/Pulse HF	Grup	Aplicatie
Foarte sensibil	1 μ V 1mV	A	Cabluri aeriene cu receptie radio Cabluri aeriene TV Cabluri receptie infrarosu Cabluri detector sonic subacvatic Cabluri receptie ecouri subacvatice Cabluri aeriene cu receptie radio MF Cabluri aeriene cu receptie radar MF Intrare dinamica microfon Servo amplificator de intrare (a-simetric si foarte rezistent)
Sensibil	10 μ V 100mV	B	Cabluri de semnal tensiune, frecventa si faza Cabluri referinta tensiune Sistem sincronizare (400/1100Hz) Servo amplificator iesire (simetric) Niveluri scazute analoage si digitale Semnale simetrice (M – P lines) Cabluri telefon putere acustica
Sensibilitate scazuta, putin perturbant	3V 24V	C	Cabluri de alimentare Cabluri de alimentare (< 300A) Cabluri Telefon-, Telex-, Speaker- si cheie Cabluri Semnal, Start, Stop, "Press to Talk"
Perturbant	30V	D	Cabluri sincronizare Cabluri video Cabluri stroboscop Cabluri marker Cabluri impuls energetic minim Controlul amplificator banda larga Semnale asimetrice digitale la nivel scazut sau simetrice la nivel inalt Cabluri de alimentare servo
Foarte perturbant	1000V 1000V	E	Cabluri aeriene de transmisie Cabluri motoare electrice (>300A) Cabluri modulator impulsuri Cabluri alimentare inalte impulsuri Cabluri de transmisie receptie ecouri
Foarte sensibil si foarte perturbant		F	Cabluri transmisie/receptie radio Cabluri transformatoare
Insensibil, neperturbant		Z	Cabluri transmisie/receptie ecouri Cabluri fibra optica

2.4.2. Cerinte de separare;

Grupurile de cabluri va fi instalat separat pe distanțe de separare diferite pentru fiecare.

Tabelul de distante mai jos mentionat va fi aplicabil, în funcție de tipul de cabluri.

I: Distanța minimă dintre cablurile neecranate din diferite grupuri, în cazurile în care cablurile sunt instalate paralele între ele, pe mai mult de 2 metri.

II: Distanța minimă dintre cablurile neecranate din diferite grupuri, în cazurile în care cablurile trec unul peste celalalt, într-un unghi între 45 ° și 90 °.

III: Distanța minimă dintre cablurile ecranate și cablurile legate la pământ din diferite grupuri.

Distanța de separare in cm

I	II	III	Grup	Grup
0	0	0	A	Z
25	0	5		B
25	15	10		C
50	30	15		D
50	30	20		E en F
0	0	0	B	Z
25	0	5		A
25	15	5		C
25	15	10		D en F
50	30	15		E
0	0	0	C	Z
25	0	5		D
25	15	5		B
25	15	10		A, E en F
0	0	0	D	Z
25	0	5		C en E
25	15	10		B en F
50	30	15		A
0	0	0	E	Z
25	0	5		D
25	15	10		C
25	15	15		B
50	30	20		A en F
0	0	0	F	Z
25	15	10		B,C en D
50	30	20		A en E
50	30	20		F
0	0	0	Z	A, B, C, D, E en F

- În cazurile în care furnizorul are cerințe speciale / diferite pentru separarea cablurilor, acest lucru trebuie să fie clar menționat în documentele de instalare;
- În cazurile în care distanța nu poate fi respectată, lungimea cablurilor instalate în paralel trebuie să fie cât mai scurtă posibil, lungimea maximă în acest caz este de 10% din lungimea totală a cablului;
- Cablurile de la lotul F nu pot fi instalate în grupuri;
- Cablurile coaxiale cu conductor exterior masiv, nu au nevoie de separarea cu cablurile din grupul F;
- Cablurile din grupa A până la F pot fi instalate pe grup într-un singur pachet, independent de tipul de instalare;
- Cablurile din grupa A, E și F, trebuie să fie instalate pe puntea de metal, pereții etanși sau platforma de cablu. Platformele de cablu din metal trebuie să fie legate la pământ.
- Unghiul în care grupurile de cabluri trec unele peste altele, trebuie să fie în intervalul dintre 45 ° și 90 °;
- În cazul în care distanța de separare nu poate fi respectată, cablurile trebuie să fie instalate în conducte metalice sau canale, cu grosimea peretelui de cel puțin 1 mm, dacă nu este menționat altfel în diagramele cablurilor;
- În cazurile în care cablurile sunt instalate în conducte metalice sau canale de cablu, distanța de separare a altor grupuri de cablu, nu este aplicabilă;
- Cablurile aparținând circuitelor de incendiu trebuie să fie instalate în conducte metalice separate;
- Cablurile convertitoare de la grupa F, VLF, LF primesc cabluri și cablurile hidroponice din grupa A, trebuie să fie instalate în conducte metalice cu grosimea peretelui de cel puțin 2,8 mm, în cazurile în care distanța de separare nu poate fi respectată, sau în caz de îndoială;
 - Partile tevilor metalice pentru cabluri și piesele de canal trebuie să fie conectate prin sudură sau lipite rezistent. În cazul în care acest lucru nu este practic piesele pot fi conectate prin imbinarea conductelor filetate sau prin tăierea conexiunilor inelare;
 - Cablurile de diferite grupuri intra în panouri cu conectori separati. Distanța dintre conectori este recomandată ca distanța de separare a cablurilor;
- În console și rafturi de 19 inch, cerințele de separare trebuie să fie respectate;

2.5.1. Aparat și componente externe

- Carcasele aparatelor și / sau a componentelor trebuie să fie de metal;
- Carcasele aparatelor și / sau a componentelor trebuie să fie legate la pământ. Utilizarea de pastă conductoare va fi restricționată;
- Rezistența între carcasa aparatelor și pământ trebuie să fie mai mică de 0,01Ω;

2.5.2. Cabluri externe

- Instalarea de cabluri externe trebuie să fie evitata cât mai mult posibil;
- Lungimea cablului extern trebuie să fie cât mai scurt posibil;
- Cablurile instalate în exterior trebuie să fie executate cu ecran izolat. Ecranul cablului instalat în exterior trebuie să fie legat la pământ cât mai mult posibil, cel puțin la fiecare capăt al cablului;
- Ecranul exterior al cablului trebuie să fie conectat la pământ, în 360 de grade atunci când cablul intră sau iese din vas;
- Cablurile exterioare flexibile trebuie să fie executate cu ecran izolat. Ecranul trebuie să fie legat la pământ, cel puțin de la fiecare capăt al cablului;
- Cablul de receptie aeriana trebuie să fie executat cu conductor masiv exterior;

2.5.3. Valul de teava electrica HF

Nu este aplicabil

2.5.4. Canale, tevi, etc.

Numărul și lungimea de canalelor de cablu exterior și a conductelor de cablu trebuie să fie cât mai scăzute posibil. Canalele de cablu și conductele de cablu trebuie să fie cât mai lungi posibil în interiorul navei.

Canalele de cablu și conductele de cablu care intră sau de ies din nava trebuie să fie sudate pe deplin de constructia/peretele vasului.

2.6. Materialul de interior din imediata apropiere a intreruperilor peretelui exterior, (uși, trape, geamuri, etc)

- Echipamentele și componentele electrice trebuie să fie instalate cât mai departe posibil de uși, trape, ferestre etc;
- În cazurile în care ferestrele sunt executate cu ecranare magnetică electrica cu un minim de amortizare de 30dB, aceste ferestre nu sunt clasificate ca întreruperi ale pereților etanși. P.a. pe echipamentul pasarelei de navigație și componentele pot fi instalate cu cerințele de interior.
- Cablurile trebuie să fie instalate cât mai departe posibil de uși, trape, ferestre, etc;
- Distanța de la piesele electrice la cadrul de întrerupere a pereților etanși trebuie să fie de cel puțin $\frac{1}{4}$ ori diagonala cea mai lungă a intreruperii. Distanța minimă trebuie să fie 20 cm, distanța maximă este de 50cm;
- Cablurile de instalații semnale pentru uși trebuie să fie efectuate cu ecran izolat;

2.7. Conectarea ecranelor si conductorilor

- Ecranul și perechile de sarme rasucite aparținând unui anume circuit, trebuie sa fie incheiate cât mai aproape posibil de terminale / punctele de conexiune;
- Cabluri ecranate. Perechile sau tripletele de fire aparținând de circuitele specifice trebuie să fie conectat la terminale, penele de conexiune sau conectorii. Terminalul ecranului, pana sau masina trebuie să fie cât mai aproape posibil de terminale;
- Locatia conexiunilor ecranelor care aparțin circuitelor specifice, sunt executate ca separare vizuala între circuite;
- Ecranul aparținând unui circuit specific, nu poate fi curbat spre alte puncte de conexiune;
- Partea ecranului, care va fi legata la pământ trebuie să fie cât mai scurtă posibil. Această parte poate fi extinsa cu cabluri compozite. Secțiunea transversală a firului trebuie să fie cel puțin suma secțiunii transversale a firelor ecranului. Secțiunea minimă transversală a acestui fir trebuie să fie de cel puțin $0,56 \text{ mm}^2$;

Ordinea legarilor la pamant este:

- a) Ghidati firul izolat prin impletitura ecranului. Acest lucru este permis pentru cabluri ecranate și pentru un cablu de bază, pentru care diametrul exterior al invelisului firului izolat sub ecran este maxim 6mm;
- b) Maturarea ecranului și răsucirea împreună la un conductor;
- c) Prelungirea ecranului cu un compozit de fire, prevăzute de o masina de legare la pamant. În cazul în care masina de legare la pamant nu este posibila, poate fi utilizat un arc de sudura;

Cablurile multiple de baza cu ecrane de fire răsucite pereche trebuie să fie executate cu ecrane izolate reciproc.

2.8. Impamantarea sistemului, impamantarea aparatelor.

2.8.1 General

Doua motive pentru impamantare:

- a) Pentru siguranță, pentru a evita o diferență de tensiune între părțile metalice tangibile si partile vasului;
- b) EMI, pentru evitarea efectelor electromagnetice;

Legarea la pământ trebuie să fie în conformitate cu cerințele de siguranță și cerințele EMC.

2.8.2. Aplicare

- a) Legarea la pamant este ceruta in instalatii de $\geq 50V$ DC si AC;
- b) În cazul in care in cadrul instalatiei se detecteaza o problema la impamantare, legarile la pamant trebuie să fie efectuate pentru instalații de tensiune inferioara, de asemenea;
- c) Carcasele aparatelor si componentelor cu izolatie dubla nu pot fi legate la pamant;
- d) Pe lângă carcusele aparatelor si componentelor, mai multe componente vor fi legate la pamanat, (transformatoare, relee, etc)

2.8.3. Cerinte mecanice

Suruburi de impamantare

- Legarea la pământ trebuie să fie executata cu suruburi de impamantare separate, aceste şuruburi fiind destinate numai impamantarii;
- Platformele de cablu trebuie să fie efectuate cu suruburi de impamantare separate, daca se cere pentru o conexiune mai buna a multilor de nave.
- Suruburile de impamantare, piulițele și șaibele pentru legare la pământ trebuie să fie executate în metale necorozive;
- Suruburile de impamantare, piulițele și șaibele pentru legari la pământ ale aparatelor și componentelor și impamantarile navei trebuie să fie minime:
 - a) M6 pana la 63A
 - b) M8 pana la 200A
 - c) M10 de la 200A

Diametrul suruburilor de impamantare , piulițele și șaibele de conexiuni la pământ ale navei trebuie să fie egal sau mai mare decat suruburi, piulițe și șaibe pe aparatul si componentele respective.

Feroviar

- În cazul în care există mai multe legari la pământ în același loc, șinele pot fi instalate;
- Piese metalice ale navei, (ca ramele, pereții non-etanși, etc) sunt suficiente pentru conexiuni pământ. În cazul în care o parte metalică a navei nu este potrivita pentru cizelatorul interior (sa se subtieze), va fi capatul filetat va fi sudat, lipit de preferinta prin sudura;
- Conexiunile la pamant pe aparate și componentele prevăzute cu amortizoare, trebuie să fie suficient de lungi;

2.8.4. Cerinte electrice

- Rezistența DC a conexiunilor la pământ între componentele legate la pamant și structura navei este de maxim 0,01Ω;
- Legările la pamant ale transformatoarelor sunt determinate de partea cu cel mai înalt curent;
 - Diametrul de cupru al conexiunilor la pământ va fi minim diametrul cablurilor de alimentare, diagrama mai jos mentionata este aplicabila

Conexiunea aparatelor	Diametru cupru conexiuni impamantare		
	Puterea generatorului total		
	AC	AC	DC
	Pana la 3000kVA	Pana la 1500kVA	Pana la 3000kW
Direct spre bara magistrala	70mm ²	70mm ²	70mm ²
Intr. circuit 200A-1000A	70mm ²	70mm ²	70mm ²
Intr. circuit 80-600A	25mm ²	25mm ²	25mm ²
Intr. circuit 63A	6mm ²	6mm ²	6mm ²

2.8.5. Metode de conexiune

- Panourile din interiorul consolelor vor fi executate cu conexiuni de impamantare separate;
- Conexiunile de impamantare trebuie să fie vizibile și accesibile, în cazul în care legăturile necesare trebuie să fie protejate împotriva daunelor. Fiecare aparat și componenta trebuie să fie prevăzută cu cel puțin un surub vizibil și accesibil;
- Aparatura adecvată pentru conexiunea cu doua faze, executata cu un întrerupător de circuit de maxim 16A care reprezinta părți de iluminat de instalare conectate la prize poate fi legata la pământ prin intermediul rețelei de cabluri de alimentare

Conexiuni

- Capetele sarmei trebuie să fie prevăzute cu bratari de cablu, se iau măsuri împotriva influențelor din diferite materiale (potențial de contact);
- Cablurile de impamantare ar trebui să fie izolate în caz de impact la coroziune (perete de aluminiu / tava);
- Litele de impamantare ar trebui să fie conectate direct la locul de contact, fara nicio interferență de șaibe;
- Locurile de contact pentru cordonul de impamantare sunt:
 - Tablitele cositorite, în cazul în care locul de contact de metal este din otel;
 - L o c u l d e placare a produselor realizate din aliaj de aluminiu, în cazul în care locul metalic de contact este un metal usor;

2.8.6. Sisteme HF sau sisteme sensibile HF

Cablarea acestor sisteme este de categoria A, E sau F. Ulterior legarilor la pamant în direct, va fi recomandata de asemenea conectarea directa la rețeaua de împământare.

Acest lucru poate fi efectuat prin:

- Sudare;
- Lipire;

În cazul în care metodele menționate mai sus nu sunt posibile, conexiunea cu șuruburi sau conexiuni nituite sunt acceptabile în cazul în care există o conexiune bună între componentele metalice (pastă conductoare)

Suprapunerea va fi de cel puțin 50 mm, iar distanța maximă între două șuruburi sau nituri este de 50mm. Rezistente electrice vor fi de maxim $0,01\Omega$;

Cerinte suplimentare pentru spatii si instalatii speciale

3.1. Spatii/camere electronice

Camerele si spatiile electronice vor fi definite pentru fiecare proiect.

Punctele departamentelor sunt:

- a) Locatia pe vas;
 - b) Sensibilitatea aparatelor la interferente;
- Camerele / spațiile care sunt situate una lângă cealaltă vor fi considerate ca o singură cameră electronică. Cablurile dintre aceste locații nu trebuie să fie legate la pământ la zidul dintre aceste încăperi;
 - În timpul construcției de camere electronice se vor folosi capul si tablitele, care sunt sudate la construcția navei;
 - Peretele camerelor electronice / spațiile sunt executate din metal, și pot fi conectate la capat si placute;
 - Sudare, sudare continua
 - Lipire, lipire continua
 - conexiuni nituite, suprapunerea va fi de cel puțin 50mm si 50mm distanta
 - Conexiunea niturilor ar trebui să facă suficient contact electric;
 - Usile vor fi executate din metal;
 - Deschiderile de ventilare trebuie să fie executate cu grile de metal;
 - Conductorii rețelei de împământare vor fi instalate în capul metalic, conectat la 360° la construcția navei;

- pentru tevi nu se aplica;

Camerele electronice de trecere a cablurilor, și care nu au legătură în sala electronica, vor fi instalate în canale de metal închise complet;

3.2. Camere munitii

Pentru camere de muniție, în care nu sunt stocate, transportate si/sau testate suficiente EED protejate , normele și cerințele de la 7930 până la 7941 sunt aplicabile.

Valoarea EMI de transmisie radio și radar in camerele de muniție în care nu sunt stocate, transportate si/sau testate suficiente EED protejate , normele și cerințele din capitolul 5 al acestui document sunt aplicabile.

3.3. Protectie Crypto

Camerele si spatiile Crypto de pe nave nu trebuie să fie protejate.

Cablarea instalațiilor cripto va fi separata de alte cablari, distanța va fi de cel puțin 150mm.